

Câu 16229 của bạn maitrungtuyen - đã có (3) trả lời & góp ý.

Tivi samsung cs-21k40ml
tình trạng Có tiếng không hình

Máy chạy tổng tda1236ps/n3/3. hư nguồn và dòng. Em thay vỉ nguồn tàu và dòng D2499, máy đã lên màn xanh và hiển thị. Nhưng khi cắm ăng ten vào thì không có hình chỉ có tiếng, chỉnh g2 lên 1 chút thì thấy nổi tia quét ngược và có hình mờ phía sau. Rất mong được các cao thủ chỉ bảo.

— [●] [●] —

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 29 / 4 / 2017

xem mạch ABL ..k đk hút chân 48 ic tổng lấy 1 R = 1k hàn từ đường 5v qua trở 1k vào chân 48 vừa hút nếu chưa đk thay trở 1k = trở 10 OM okok

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 29 / 4 / 2017

100 om nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 29 / 4 / 2017

Cảm ơn bác nhé. Em thay bằng con 100 ôm lên luôn

Các bài viết tương tự:

- [1. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [2. CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bup bup....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bup bup chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
- [3. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không, ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
- [4. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [5. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [6. Modem tivi panasonic \(TC_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chi giúp](#)
- [7. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [8. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...\(đỏ- đỏ- trắng\)nối điện áp 25v xuống tu cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng](#)
- [9. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nèn, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)
- [10. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)
- [11. tivi samsung model2832 21in - tiếng chập chòn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...](#)
- [12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)