



Tivi Samsung cs21a530fl - Cam điện vào máy có điện ra những kg du lập tức tắt đi chỉ còn lại nguồn 14v.neu gắn tai bóng dien thì máy chạy bình thường.ae nào có sửa quá pan này giúp dùm.thank | 1

Tivi Samsung cs21a530fl

tình trạng Cam điện vào máy có điện ra những kg du lập tức tắt đi chỉ còn lại nguồn 14v.neu gắn tai bóng dien thì máy chạy bình thường.ae nào có sửa quá pan này giúp dùm.thank

Mong ae giúp đỡ.thank

— ☐● ☐●☐ —

**Nguyễn Văn Hồng** (doctor el) - 22 / 7 / 2017

Bạn viết có thể đây đủ có dấu dàng hoàng chứ mình thấy dịch khó quá.nguồn b+ CỬA bạn bị mất à.thây mình dạy bất cứ máy nào đầu tiên khi cháu làm mà k có nguồn thì việc đầu tiên phải bỏ sò dòng ra,đo b+ kèm thử tải lúc đó luôn,đo dao động sò dòng .nếu đã ok rồi thì đo sò dòng xem có vấn đề gì k.nếu ok rồi thì cắm sò vào cho máy chạy.lúc đó máy mà sụt nguồn thì thay thử cao áp.kiểm tra tụ gồm gân cao áp xem có chập chạp gì k.bạn làm theo thử đi

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**lucducvinh** (duykhoi) - 26 / 7 / 2017

thay ic nguồn biết ngay

**Các bài viết tương tự:** chạy bình thường. ae nào có sửa quá pan này giúp dùm. thank | 2

- [1. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[ 1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[ 1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[ 1 Tam tan nhiet cho \( con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[ Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhung Loa Amly van ko keu ;](#)
- [2. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tình trạng chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chạy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma da thay chuoì roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 mình chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay không vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [4. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vớ dô thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn hình nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào..cảm ơn mọi người nhiều](#)
- [5. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [9. Máy giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [10. may tinh cay - may chạy bình thuong.ban em\(nguoì yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em](#)



Tivi Samsung cs21a530fl - Cam điện vào máy có điện ra những kg du

lập tức tắt đi chỉ còn lại nguồn 14v.neu gắn tai bóng dien thì máy test thu,e lien thao o cung của máy ra dòng o cung này vào va bat máy thì máy ko chạy (o cung chet) sau do e lap lai o cung của máy roi bat len thì cay van co tieng tit bao chạy như bình thường( lúc chưa thay o cung) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong

11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tạ lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sói lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm