



tivi samsung model cs-21D 8 - khi cấp nguồn cao áp hoạt động rồi
ngắt luôn (em thay chóp sang ở bên cạnh màn hình). em đã kiểm tra
Câu 15771 của bạn ngovanviet - đã có (5) trả lời & góp ý
nguồn b cộng tốt. cách ly lại tia và ic mạnh nhưng vẫn vậy. máy chạy
ic nguồn 0765. tong tda 9381. mạnh 7840. | 1

tivi samsung model cs-21D 8

tình trạng khi cấp nguồn cao áp hoạt động rồi ngắt luôn (em thay chóp sang ở bên cạnh màn hình). em đã kiểm tra nguồn b cộng tốt. cách ly lại tia và ic mạnh nhưng vẫn vậy. máy chạy ic nguồn 0765. tong tda 9381. mạnh 7840.

Không biết như vậy có phải hỏng cao áp không các bác hay do mạch bảo vệ. Nhờ các bác chỉ giáo.

— [●] [●] —

nguyen hoang hiep (dthm) - 1 / 12 / 2016

Bạn máy tách chân cao áp ra gửi cho tải giả chạy thử xem sao

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 1 / 12 / 2016

thay tụ 681/2kv chân C sò dòng đưa xung về nhé

ngovanviet (ngovanviet) - 2 / 12 / 2016

Cảm ơn nguyen hoang hiep và bác hà viết chuyên. dùng la hong tu 681/ 2 kv bác ah. cháu thay con khác cái được luôn. một lần nữa chân thành cảm ơn bác

thaihoa (dthoa) - 3 / 12 / 2016

phải nói là "bạn Chuyên", kinh nghiệm làm nghề quá nhiều"

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



hà viết chuyên

tivi samsung model cs-21D 8 - khi cấp nguồn cao áp hoạt động rồi
ngắt luôn (em thay chóp sang ở bên cạnh màn hình). em đã kiểm tra
nguồn b+ công tốt, cách ly lại tia và ic mạnh nhưng vẫn vậy. máy chạy
ic nguồn 0765.tong tda 9381.mạnh 7840. | 2

Có là gì đâu Hòa Đại Nhân

Các bài viết tương tự:

- [1. ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cấp 1943 và 5200 - ampli vãn hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng con lai\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÀTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
- [2. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [4. Ivi samsung crt chạy ic nguồn 5q 0765 chạy ic tổng 9381 - Máy đã chạy do đặc các nguồn b+ 125v nguồn 180v ok nhưng vẫn 0 co hình vãn cao áp lên thì có đường hồi mình do các nguồn 3,3 v và 5v và 8v đều do cả mình đã thay thử ic tổng và ic nhớ cao áp cùng thay luôn mà vẫn o dc](#)
- [5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc cạnh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
- [6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [7. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra](#)



tivi samsung model cs-21D 8 - khi cấp nguồn cao áp hoạt động rồi
ngắt luôn (em thay chóp sang ở bên cạnh màn hình). em đã kiểm tra
nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa
ra bệnh

ic nguồn 0765, tổng tda 9381, màn hình 7840. | 3

9. Tivi sam sung 29in máy 6 chạy ic nguồn 6750 ic màn hình 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cuộn lên rồi lại tắt cuộn như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả
10. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivi model như trên. ban đầu máy không lên nguồn. em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp. role không đóng. em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role. chét ic vi tinh của máy là CXP86461. EM thay bằng Cxp8644y. bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp. màn hình không có hiện thị phím lệnh tốt. em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
11. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3 giây, tình trạng nguồn 110 tốt, nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2 giây lại tắt, thay bất cứ một tụ nào bên thu cấp là máy chạy, nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy thu bên thu cấp và tụ ở q cách dòng rồi mà vẫn không được
12. vỏ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng không được. màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vi 2, có 28vol. dò từ 2 chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1 chân 8vol, 1 chân 3,3vol. khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bụng màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng không được.