

Câu 2130 của bạn hoanveron - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi sony 14 inh

Hiện tượng: len tieng nhung man hinh chi co mau trang thui

mong cac ban giup minh sua voi

— [●] [●] —

xuantruong (truonghuyenbg)- 2 / 10 / 2010

ban kiem tra duong 200v chua .neu mat nguon 200v thi cung hay bi nhu vay
chuc ban thanh cong

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuantruong (truonghuyenbg)- 2 / 10 / 2010

ban kiem tra duong 200v chua .neu mat nguon 200v thi cung hay bi nhu vay
chuc ban thanh cong

Các bài viết tương tự:

1. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các báo nào có KN chỉ dùm em nhé](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
3. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
4. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì man hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lai đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
5. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chập 4con IGBT 40N60 Va bi đút câu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat đong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhin tren biêu tuong 2 den thi den mau xanh la bao may san sang hoat đong.con den mau vang hinh nhu la bao loi qua nhiệt.](#)
6. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
7. [sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khai động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số kẻ chỉ nhỏ cung màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sang bình thường](#)
8. [Tivi crt LG chạy IC 449780 - Màn hình chỉ có màu trắng, giật liên tục kèm theo tiếng rít ở board đuôi. Có 1 linh kiện ký hiệu là SG904 có hồ quang bên trong. Khi chạm que đo vào G2 thì hồ quang này mất đi và màn hình hết giật, tiếng rít cũng giảm.](#)
9. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k đượ.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
10. [tivi mau - tivi jvc 21inch - chào mọi người em có tivi hình ảnh bình thường, chuyển kênh tốt nhưng nó bị sọc trắng nằm ngang và các đường này chạy lên nhìn rất đầu mắt và nó có tiếng rít nhỏ ở loa nghe như tiếng mô tơ chạy vậy.](#)
11. [tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nùm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...\(đỏ- đỏ- trắng\)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k đượ. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng](#)
12. [tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình](#)