

Câu 16763 của bạn Bùi trọng chinh - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi sony 40R452A

Hiện tượng: không lên hình

nhờ các bác góp ý giúp em với ạ. hiện tượng ban đầu là máy chạy bình thường chỉ trên màn hình chỉ có một vùng sáng vẫn có hình tiếng bình thường và em đã kiểm tra led thì bị hư mất 2 thanh em thay led khác vào và cắm điện thử thì led lóe sáng lên 2 hàng rồi tắt ấn nút power thì đèn xanh nhá lên rồi tắt, khi thử em quên không cắm cáp panel vào và giờ cắm vào cũng bị như vậy cứ nhá đèn xanh lên rồi tắt mong các bác chỉ giúp ạ

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn Nam (Bon 2018) - 20 / 11 / 2018

sao e ko gửi tin đc

Các bài viết tương tự:

1. [e co con SONY. KLV - 40R452A - may luc chay dc luc ko](#)
2. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn](#)

hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

3. sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số kẻ chỉ nhỏ xung màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sáng bình thường
4. SONY. KLV - 40R452A - mất đèn báo
5. ti vi crt sony 21" - các bác có e hỏi pan này tí e mới nhận con crt sony 21" lúc đầu mở lên hình ảnh vẫn bình thường khoảng 10 p thì bắt đầu nhòe hình và tối dần
6. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
7. tivi sam sung, chạy ic tong dan,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phan dau.thay con so dong vao la hình ảnh đẹp,nhưng gio no bị bệnh nhan nut mo nguon khoang 10 lan no moi len,khi len hình no bị re tiếng và bị rung màn hình
8. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ o mạch role.chet ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiện thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
9. tivi sony 40R452a - lên hình rồi tắt đèn nháy 6 nhíp
10. Tivi Sony KDL-50W800C - Đèn báo nguồn sáng lên khoảng 2 giây rồi tắt không thấy lên nguồn cũng không hiện tượng gì nữa
11. Tivi Sony KLV-40R452A - Cần mua main chính con này
12. tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình