

Câu 16266 của bạn Bùi trọng chinh - đã có (9) trả lời & góp ý.

tivi sony 40R452a  
tình trạng lên hình rồi tắt đèn nháy 6 nhịp

các bác có kinh nghiệm phán giúp em với ạ em mới nhận em này mới mở lên có hình, tiếng bình thường sau 5 giây nó tắt, đèn báo nguồn nháy 6 nhịp ạ

— [●] [●] —

**Huỳnh Đắc Luân** (dacluan00) - 19 / 5 / 2017

Lỗi Led nhé!

**nông nông hồng** (HONG79) - 20 / 5 / 2017

mình tưởng cao áp chứ

**Samvankhu** (Vankhu) - 20 / 5 / 2017

Lam j co cao ap ha bac

**nông nông hồng** (HONG79) - 20 / 5 / 2017

vậy thì led rồi

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen) - 20 / 5 / 2017

kiểm tra cao áp nhé , nếu cao áp tốt hãy kiểm tra led

**thaihoa** (dthoa) - 21 / 5 / 2017

theo bảng mã này xem sao "6 red flashes- backlight problem, main board bad, or power board or inverter boards- check volt wait on tram. The "backlight on" volt should be 3-5v from the main logic board then the 24v inverter" cái bảng mã này toàn tiếng Anh,,nên mình chưa dịch chính xác

**Bùi trọng chinh** (trongchinhgh) - 26 / 5 / 2017

em đã đo tại chân rắc cấp nguồn cho LED là 50v khi bị mất thì nguồn này cũng mất luôn, rút rắc ra nó cũng lên có tiếng rồi tắt luôn có khi nó lại chạy được 2 ngày lại bị lại các bác ạ

**Huỳnh Đắc Luân** (dacluan00) - 26 / 5 / 2017

Bạn ở đâu? K dc chuyển mình làm cho

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quoc nha (tep reu )- 10 / 7 / 2017

Ban chinh sua duoc pan do chua ? Minh cung gap mot con y chan vay .

### Các bài viết tương tự:

- [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lập đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
- [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ

6. Panasonic TH-L32C30V - cắm điện đèn xanh nháy nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nháy 3 lần 1 nhíp cho đến khi rút điện.
7. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguôn 12v.Mong máy bác , anh chị giúp ạ
8. Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhíp đèn đỏ 6 nhíp
9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
10. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạp như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .
11. tivi sony 40R452A - không lên hình
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhíp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhíp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.