

Câu 16438 của bạn nguyenvuphong - đã có (2) trả lời & góp ý.

TiVi SONY 40W600B

tình trạng đèn nguồn nháy 3 nháy

nhờ AE trên diễn đàn giúp đỡ.

— [●] [●] —

Huỳnh Đức Luân (dacluan00) - 7 / 9 / 2017

hư hdim rồi bác. Ăn nay thì hư mỗi ic còn đèn thì vào tới chip

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Văn Giải (Dientuvangioi) - 15 / 11 / 2017

Internet Tivi LED Sony KDL-40W600B 40 inch nháy đèn đỏ 3 nháy xin cứu với

Các bài viết tương tự:

1. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy. Sau đó thì tắt va đèn bao nguồn tự kích. kiểm tra thì bị chập đường 80v. sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng. đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy. đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
2. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

thì đèn đỏ kô nhảy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.

3. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
4. Panasonic TH-L32C30V - cắm điện đèn xanh nhấp nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp 3 lần 1 nhíp cho đến khi rút điện.
5. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
6. sony 32ex330 - đèn đỏ nhấp 5 nhấp
7. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nhấp 3 nhíp tắt. rồi lại nhấp 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v không có .
8. tivi Panasonic TC-21FX88v - nguồn nhấp nháy đèn nguồn nhấp xanh đỏ vàng
9. Tivi sony 29inh cam điện ro le đồng tách chayic nguồn mc3001db b03746 so nguồn irfib7n50a ic manh ta 8177 - Máy cam điện ro le đồng tách bong nguồn báo đo một nháy rồi mất luôn kiểm tra b+o co Tỹ v nao ca kiểm tra tu loc nguồn chính 350v co
10. Tivi Sony CRT Model HF21M80 - Chạy cắt ngay đèn nguồn nhấp 2 nháy
11. tivi sony dùng ic Tổng dán 21 inh - đèn nguồn nhấp 4 lần đều
12. tivi sony KLV_32EX330 - cắm nguồn vào báo đèn đỏ..ko lên nguồn..đèn thui..khi để nguồn thì tắt đèn đỏ rồi tối cam luôn!!