

Câu 16667 của bạn trình dinh duc - đã có (1) trả lời & góp ý.

Tivi Sony CRT Model HF21M80  
tình trạng Chạy cắt ngay đen nguồn nhảy 2 nhảy

nhờ mọi người giúp đỡ

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vuonglongdinh (longdinh) - 12 / 4 / 2018

Minh moi sua xong con crt nay,chet so ngang+fbt

### Các bài viết tương tự:

1. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thi tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo cac điện áp của nguồn thi đầy đủ nhưng lại không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
2. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhảy sau khi he so hexa nhảy qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhảy va sang lien tục](#)
3. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi đen , đen mức nước va đen vat nhảy lien tục, em da thay van áp lực roi nhug](#)

không được, mong mọi người giúp đỡ

4. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
5. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguồn nhưng bam de may len thi không chạy đèn vàng nhảy liên tục .do nguồn cấp cho tieng va sulì thi thay nguồn nhập nhảy liên tục .đã thay thu on áp 7630.thay thu ca nguồn 5day van vay.sulì nhỏ va ma tran cung thaythu rui không được
6. Sống crt moded HF21M80 - Chạy rồi cắt ngay tỉ vì nhảy 2 nhịp
7. sony moded kv-HA21M80 - máy chạy cài tắt ngay đèn báo nguồn nhảy 4 nhịp
8. ti vi sony 32 model klv-32x300 - máy chạy dc 10 đến 15p là báo lỗi đèn do chop chop bất kỳ dc nửa nhưng rút ra cam lại thì lại chạy bình thường nhưng dc một lúc sau lại báo lỗi
9. tivi CRT sony KV EX 29M87 - máy báo lỗi đèn nhảy 6 nhịp
10. tivi panasonic th 32c5 - bat nguồn đèn do báo song lại nhảy đèn xanh song lại chuyển đèn do cu the lap đi lap lại nếu nay tay an vào bo chính thì lại chạy đã hàn lại chip
11. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhịp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhịp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.
12. VTB F 2183 - bắt nguồn nhấn power.cao áp hoạt động rồi cắt luôn.khi cắt đèn báo nguồn lúc sáng lúc mờ.máy chạy sò nguồn D5011. sò dòng5296.manh 78040 .tong 11105