

Câu 13529 của bạn hoang van len - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi sony klv 32bx320

Hiện tượng: nhảy hình chong hình

e mong ae dd jup

— [●] [●] —

hoang van len (hoang len)- 11 / 11 / 2015

minh da tach cap nhung van k dc mong ae jup

le minh quan (leminhquan0123456)- 12 / 11 / 2015

Ko dc thi loi thay den di.ban co o gan hanoi ko?

tiendat7211 (tiendat7211)- 13 / 11 / 2015

Ban le minh quan có đèn 32bx320 ah.bao nhieu tien minh o gan hanoi minh dang can den.cho minh xin sdt minh gọi dc ko

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoang van len (hoang len)- 25 / 11 / 2015

mình có o gan han noj ma gia bao nhieu

Các bài viết tương tự:

1. [e co con SONY. KLV - 40R452A - may luc chay dc luc ko](#)
2. [sony KLV-32BX35A - Bị chong hình](#)
3. [SONY KLV-32R402A - cắm điện nguồn đèn xanh chuyển sang đèn đỏ và ngược lại liên tục](#)
4. [SONY. KLV - 40R452A - mất đèn báo](#)
5. [Sửa TV LCD SONY KLV-40R472A lỗi PFC](#)
6. [Sửa TV LED Sony 32 inch KLV-32R306B chớp 6 nháy](#)
7. [Sửa TV SONY BRAVIA KLV-32BX300 sọc dọc bên trái màn hình \(phải thay vĩ chính\)](#)
8. [tì vi sony 32 model klv-32x300 - may chay dc 10 den 15p la bao loi den do chop chop bat ko dc nua nhưng rut ra cam laj thj laj chay binh thuong nhưng dc mot luc sau laj bao loi](#)
9. [tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhảy ,rồi màn hình nhảy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem đượi vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
10. [Tivi Sony 43w800c - Bị chong hình](#)
11. [Tivi Sony KLV-40R452A - Cần mua main chính con này](#)
12. [tivi sony LCD 32BX300 - bị chong hình](#)