TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Câu 16052 của bạn trinh dinh duc – đã có (0) trả lời & góp ý.

tivi sony-kv ax 21M80
tình trạng hinh anh nhay sang ca tivi lan video

Nho moi nguoi giup do

—— □◕ □ ◕□ ——

Các bài viết tương tự:

1. asus x54h – luc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngay hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy binh thường.lưu ý,luc bị như vậy mình đem di bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy của minh mua o dai loan,ở vn có ít.
2. Đầu DVD-LG-DV8621P – Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.
3. Đưa video và hình ảnh. Len diễn đàn từ điện thoại – Mình muốn chia sẻ video và hình ảnh len diên đàn bạn nào biết giúp mình với.
4. main g31 foxcom – main test card thi den reset sang lien tuc va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngung nhap nhay va sang lien tuc

5. man hinh fujshi – ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh
6. Máy chích cá – Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
7. máy chơi game ps3 slim – xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên dèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tít tít rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
8. May giat Toshiba AW-8970SV – khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ văt thì máy văt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại binh thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. Sony 40we5 – Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
10. Tea2025b sử dụng với mạch stereo – Tự nhiên 1 bên của e k còn ngke thấy nữa e đã ktra kĩ hết đâu input ổn cả lúc sau thử thỉ cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
11. tivi crt LG flanton 21inh – khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhẩy ,rồi màn hình nhẩy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem được vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện
12. Tivi sony 21m80 – Sai mầu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giò bị sai màu thành BGR