

Câu 16253 của bạn leduc - đã có (3) trả lời & góp ý.

tivi sony tong dan tda2067
tình trạng len cup den bao 2 nhip

ae nao biet chi giup duong bao ve

— [●] [●] —

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 11 / 5 / 2017

2 nháy B+ cao áp . Bạn xem có con đèn gần ic màn hình Q5.... ấy hút bỏ chân 32 thử rồi tính

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 12 / 5 / 2017

cứ thay cao áp đã rồi tính bao về sau

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

leduc (leduchue)- 15 / 5 / 2017

cam on da giup dung hong cao ap

Các bài viết tương tự:

1. [may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoại luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- [bip ma gio thi bam bao bip bip bip 4 lan nhu vay](#)
2. [May sony led 32 e x330 mở lên bình thường nhưng gam tin hieu vào là bị cúp nhờ ae diễn đàn giúp đỡ - May mở bình thường nhưng gam tin hieu vào là nó cup nhờ ae diễn đàn tu van giúp đỡ](#)
 3. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
 4. [sony AR29M64 - Bật công tắt nguồn lên khoảng 5s là cup dao động ngang...khi cúp đèn báo nhấp nháy 2 nhip](#)
 5. [Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhip đèn đỏ 6 nhip](#)
 6. [TCL 21F3UV tong 11135 vert 78045 nho 24c16 - mo may nguon len la cup ngay den do nhap nhay](#)
 7. [Ti vi lcd panasonic TH 32c4 - Mo may chay len tieng hinh binh thuong roi cup rut dây av hinh ra may chay thường bất xang me may chay một chút rồi cup](#)
 8. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhip thì lên](#)
 9. [tivi CRT sony KV EX 29M87 - may bao loi den nhay 6 nhip](#)
 10. [tivi led panasonic th 40a400v - bat may len bao loi nhap nhay den do 1 nhip](#)
 11. [Tivi màu - tivi crt darling 21f93u, IC tổng TDA11136PS, Nguồn STR6554A, IC Vert TDA 4865A - Mở máy lên có ánh sáng , hiển thị tốt, khoảng 3s cúp mất ánh sáng lập lại như thế](#)
 12. [TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhip rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhip lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chap.](#)