



tivi tàu ..ic tổng la76810a.xử lý lclc863528c.nhớ 24c08 - tivi cứ chớp
chớp tối liên tục | 1

Câu 11332 của bạn Nguyễn Văn Hồng - đã có (19) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi tàu ..ic tổng la76810a.xử lý lclc863528c.nhớ 24c08

Hiện tượng: tivi cứ chớp chớp tối liên tục

tất cả nguồn đầy đủ.k bị giật(b+,5v,12v,scl,sda,agc) em đã thay hết các loại ic và thạch anh
mà k được bây giờ k biết phải làm gì tiếp.mong anh chị giúp

— [●] [●] —

Thành (thanhhangmc)- 26 / 11 / 2014

theo mình có lẽ là hỏng đèn hoặc thay sai vị trí

quachthiphuong (thuphuongtoan@gmail.com)- 26 / 11 / 2014

thay thử cao áp nếu ko được ,thì hư đèn rồi

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 26 / 11 / 2014

kphai dau.em thay nhớ máy khác sang thì k chớp chớp nữa nhưng k bắt được kênh.em thay
kênh từ máy đang chạy tốt rồi mà k đc/còn con nhớ zin của nó thì bắt đc kênh nhưng lại
chớp

le van toan (toanpro8989)- 26 / 11 / 2014

Mô tả sv chọn mục select ic

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00)- 26 / 11 / 2014

mở service ra tìm đến mục select ic chỉnh từ 1 về 0 nhé!

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 26 / 11 / 2014

vang.để em thử..

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 26 / 11 / 2014

Thay trả ic nhớ cũ và làm theo H D Luân

truong minh quang (minhquang060988)- 26 / 11 / 2014

nơi hỏng đèn có ngay khách nó danh cho vô mat

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 26 / 11 / 2014



hazz,...

vuativi CRT (vuativi CRT)- 26 / 11 / 2014

kinh nghiệm chưa có tự gây pan, kiểu này trực tiếp thăm khám mới rõ nguyên nhân.

Diệp Thị Hà (Diep Thi Ha)- 26 / 11 / 2014

Thay đế thử , nghe có đá lửa đâu kg

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 27 / 11 / 2014

ơ.em có tự gây pan đâu.nó vốn bị chớp chớp mà.chị hà ơi,có tiếng rít thật,em tháo cái biến áp xung cấp nguồn chính ra thấy lỏng lỏng em chấm keo 502 thì hết rít.nhưng vẫn bị.bây giờ định vào gọi mã mà k nhận khiển.em thay lại tat cả nguyên vẹn rồi mà.đo ir đến tận ic xử lý tốt

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 27 / 11 / 2014

ấn khiển thì chân ir nháy nháy..thay lại xử lý và nhớ khác xem có nhận k thì nó cũng k nhận..

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 27 / 11 / 2014

anh chị giúp em với.

truong minh quang (minhquang060988)- 27 / 11 / 2014

da thay con den 1815 gan chan mat nhan kien chua

nguyễn đình thuận (thuan huong)- 28 / 11 / 2014

pan này là do máy đang chọn sai chế độ sai nhận dạng ic. mở mã bằng khiển chuyên dụng (chọc một lỗ trên remote) nhìn nhanh bằng mã có dòng LA76810/76818. chọn lại chế độ này là ok. giữ nguyên ic nhớ cũ nếu như không có kinh nghiệm.

truong minh quang (minhquang060988)- 29 / 11 / 2014

chao lau moi thay nguyen dinh thuan len mang nghe noi chuyen nghe khac roi phai ko

truong minh quang (minhquang060988)- 29 / 11 / 2014

nam nay co to chuc hoi dien tu o dau ko dinh thuan

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Văn Hồng (doctor el) - 29 / 11 / 2014

em cảm ơn anh chị đã quan tâm giúp em..em thay ic nhớ và mất nhận khác là được luôn.htruwowcs em làm thế mà k được..hôm nay thử lại thì được.

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thì phai roi may tat lun chỉ co đèn on/standBy la Chớp tat Chớp tat Chớp tat ma bat may lai thì đèn on/standBy cu Chớp tat Chớp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bup bup....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bup bup chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
3. [đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc,,](#)
4. [Lcd asanzo 40s600t2 - Màn hình hiển thị chữ asanzo , chớp tắt màn hình rồi hiện , cứ như vậy liên tục .](#)
5. [LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đỏ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế a](#)
6. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng đèn đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
7. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có](#)

tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ

8. tivi chạy phen tàu - chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều có hiện tượng co hình và có lúc mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và mất hẳn âm thanh e đã kiểm tra các nguồn đủ nguồn cấp cho ic màn hình vẫn ổn định tụ lọc và các linh kiện bt ạ
9. tivi jvc .ic tong 8897. ic nho 24c08 .ic nguon 6554 - em đã cách ly b+ mà nguon b+ ra roi tụt luôn về 0v. k có bóng báo.
10. Tivi lg flatron ic tong tda 9381 - Đèn nguồn nhấp nháy liên tục (không phải do sò dòng và cao áp). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.
11. Tivi sumo tàu tổng 8895 - Máy hư cao áp + sò ngang . Thay song thấy màn hình bị thu nhỏ còn khoảng 14inh . Đã thay tổng + nhớ . Nguồn b+ 110 đủ . Nguồn màn hình có gần 30v .
12. tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vĩ vương chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh (contrast,brightness,color)