

Câu 15828 của bạn mai thành long - đã có (3) trả lời & góp ý.

tivi TBT 17" chassis T08X-21A

tình trạng vert co dẫn liên tục theo ánh sáng

nhờ các anh em giúp đỡ tivi tbt chassis t08x-21a vert co dẫn liên tục, đã khắc phục nguồn thay 78040, tụ, trở xung quanh vert- đã ổn định nhưng chạy được khoảng 30 giây có 1 đường xung ngang cách chân màn hình 1cm chóp màn hình vert co nhẹ rồi trở lại bình thường nhưng đường xung ngang chân màn hình vẫn còn , nhờ các anh em giúp đỡ

— [●] [●] —

mai thành long (matarework) - 16 / 12 / 2016

Các bác giúp em với em hết đường cày nó rồi

lenphamkim (lenphamkim) - 18 / 12 / 2016

chưa gặp tình trạng vậy. thay các tụ pi. kiểm tra kỹ từng con trở xem.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mai thành long (matarework) - 18 / 12 / 2016

Em cũng thay rồi cũ có mới có mà không được giờ đã mất phương hướng

Các bài viết tương tự:

- [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viên chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục](#)
- [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng,đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
- [LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đỏ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế ạ](#)
- [LG 21fu4rg - Nổ vert . Kiểm tra nguồn cấp cho vert thì 35v lặn .](#)
- [main g31 foxcom - main test card thì den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
- [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lai được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
- [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai den cao ap van chay binh thuong man hình sang co vet chay doc theo man tu chen xuống dưới em đo nguồn thì thay 15v. nhap nhay theo do sang của màn hình](#)
- [tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [Tivi màu - tivi crt darling 21f93u, IC tổng TDA11136PS, Nguồn STR6554A, IC Vert TDA 4865A - Mở máy lên có ánh sáng , hiển thị tốt, khoảng 3s cúp mất ánh sáng lập lại như thế](#)
- [tulanh vtb quá gio vn - tu bi thung dan nong,minh đa thay dan moi,khi bom ga thay dan nong, nong nua dan con nua dan ve phin kg nong.đau dan lanh co it tuyet bam.minh đa kiểm tra 2dan nonglanh thay kg bi tục.](#)