

tivi tcl 29 trung quoc - may chay binh thong khi ve anh den
trang, nhưng khi co mau thi bi chop lien tục lúc co lúc kg, và bị co
Câu 15624 của bạn Nguyen Thanh Do - đã có (1) trả lời & góp ý. mạnh o duoi | 1

Loại thiết bị (Model): tivi tcl 29 trung quoc

Hiện tượng: may chay binh thong khi ve anh den trang, nhưng khi co mau thi bi chop lien tục lúc co lúc kg, và bị co mạnh o duoi

thay toan bo ic vi suly ,nho, 8842,ic manh,lam duong abl, nhưng chua dc.mong cac bac chi
giup

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lenphamkim (lenphamkim) - 5 / 11 / 2016

thay thử con thạch anh gắn IC tổng chưa. các tụ pi và tụ lọc xung quanh thạch anh luôn. kg
có thạch anh đúng số thì thay tụ trước. trước giờ mất màu mình toàn làm như vậy. chúc
thành công

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ỏn áp và công suất đi liền\),, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại](#)

tivi tcl 29 trung quoc - may chay binh thong khi ve anh den

trang, nhưng khi có màu thì bị chop liên tục lúc có lúc không, và bị có

đóng (vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về role bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,, ko hiểu là sao lại chệnh lệch thế,,,

2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
3. LG 16inch cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đồ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế ạ
4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
5. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
6. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip ma gió thì bấm báo bip bip bip 4 lan như vậy
7. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị có 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
8. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mầu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luôn nguồn 12v. Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
9. tivi crt tcl trung quoc - may chay binh thuong khi ve anh den trang , nhưng khi có màu thu ảnh bị chop lúc có lúc mất, bị có phản ánh ở dưới
10. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn, kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn, chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung, tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a, ic nguồn là 5Q0765R...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. ví trung quốc tổng 8873, màn 7840, dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn mới nhưng k dc dc. màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái



tivi tcl 29 trung quoc - may chay binh thong khi ve anh den
trang, nhưng khi co mau thi bi chop lien tuc luc co luc kg, va bi co
màn về chân vì 2zác có 28vol.đò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng 1chân
8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn
hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.