



tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vỉ vuông chạy tổng  
8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài  
Câu 11119 của bạn Nguyễn Văn Hồng - đã có(12) trả lời & góp ý  
đặt,dò kênh.v.v mà em vỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh  
(contrast,brightness,color) | 1

Loại thiết bị (Model): tivi tcl

Hiện tượng: anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vỉ vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh (contrast,brightness,color)

em đã thay tổng mà k dc.anh chị đđ giúp em với ạ

— ●● ●● —

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 2 / 11 / 2014

Dòng tcl dò phải khiển

**Nguyễn Văn Hồng** (doctor el )- 2 / 11 / 2014

ý anh là phải dùng đúng khiển thì mới ra menu đầy đủ ạ?

**long hong** (longhoang235 )- 2 / 11 / 2014

nap lai nho thu coi

**nguyen manh hung** (hung2810 )- 2 / 11 / 2014

xin chuc mung ban vao secvit chinh lai theo nha sanxuat, chac cai 1 la do chinh sai hoac  
nho bi loi

**KHUATDUCMANH** (KHUATMANH )- 2 / 11 / 2014

ANH EM NÀH MJNH AJ CÓ Ở ANH HÀ VJET CHUYÊN LÀM ƠN CHO MJNH XJN CẢM ƠN

**Boy Ngok** (boyngok92bmt2 )- 2 / 11 / 2014

Ban bấm menu trên máy hay romot. Nếu romot thj romot đó ko đúng vs máy. Còn trên may  
thj thay R, phjm bấm thử.

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 3 / 11 / 2014

Dòng tcl khác khiển còn khó gọi .chức năng huống chi là bấm phím . mà phím của dòng  
này thì -ôi giờ- gọi con thì mẹ thưa kaka- nếu k thay chíp

**pham van manh** (ducmanh )- 3 / 11 / 2014

anh chuyèn và mọi người giúp em với em có tcl 21 phẳng tda 8842 {dt2190arh} khách

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi tcl - anh chị trên dđ cho em hỏi tivi tcl vỉ vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài mang đến kong chạy so thấy tông nóng làm em lấy tổng con sám sung thay thì chạy phung đặt,đặt kênh.v.v ma cmi có moi 1 mục là về minh ảnh dương 180 lên mấy con trỏ o bo de thôi ko vào máy đèn em kiểm tra ko hui i kả để chạy thi man hinh trắng xóa tia quét ngược đến bao thị cứ chớp hoài

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 3 / 11 / 2014

của cậu Mạnh thì kt 180v xem ok chưa ?? chỉnh g2 thấp xem sao .. nếu g2 thấp xuống vẫn có hồi .chói chưa làm việc

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 3 / 11 / 2014

kt mạch ABL và xem lại ic tổng có bị hàn chập k và ic tổng có ok k

**pham van manh** (ducmanh )- 3 / 11 / 2014

vâng em cảm ơn ah em làm haj ngày rồi mà vẫn ko dk nản wa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Nguyễn Văn Hồng** (doctor el )- 3 / 11 / 2014

cam on moi ng..em thay ic nho va ic tong khac  
cung 1 luc la dc luon

### Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cân giúp đỡ, chắt 1 con công suất ngược 5200 của 1 vế tháo luôn 4 con ra khỏi vế đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chỉ đứt tụ 1 vế nguồn 1 con cũng ấm,, kiểm tra trỏ tốt các tăng khuyeechs đại tốt\) khi tháo 4 công suất 1 vế ra bật nguồn rõ le đóng mở liên tục](#)
2. [cân giúp đỡ am ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh \\_ áp đói xứng +17vol qua 2 ổn áp](#)



tivi tcl - anh chị trên dđ cho em hỏi tivi tcl vỉ vuông chạy tổng

8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài

7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hảng đặt,đèn kênh.v.v mà chỉ có mục 1 mục là về hình ảnh công suất chết câu chì,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trờ tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trờ cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn )
4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bám nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thảng vào vi sử lý ko qua trờ,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cảm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vân bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
5. đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ăn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thangj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lợ thangj anh và mình kiểm tra 2 chân thangj anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ăn là start và nút ăn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tjvj tq, nên đở lè nổj đường hôj, đo đường kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. May trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
10. nokia X1-01 - em nhặt dc khô cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim,ko làm j dc,,,có cách nào phá mã này ko ạ ngoại việc mang ra quán
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tai nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sói lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mỉnh sửa chữa lầy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiêu khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biêt nên lầy nhiêu



tivi tcl - anh chị trên dđ cho em hỏi tivi tcl vỉ vuông chạy tổng  
8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài  
sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiện ít ai kêu đắt đặt,đo kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh  
(contrast,brightness,color) | 4