

Câu 16392 của bạn Le quy huan - đã có (1) trả lời & góp ý.

Tivi tcl model 21h11
tình trạng Mất chói ảnh tối đen .có hiển thị nền xanh rõ nét

Các bác giúp e pan này với

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

binhyb1988 (binhyb1988) - 18 / 1 / 2018

abl

Các bài viết tương tự:

- [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập](#)

4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con số nơi câu chi nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.

4. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trước đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
5. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhàd mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
6. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
7. Tivi màu -LG 21SC8RD.ic tổng LV76211 .3C - có âm thanh.màn hình tối đen.có hiện thị đầy đủ dò đài .dk tất cả tốt.....chỉ có tội là màn hình tối đen không hình
8. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
9. Tivi Panasonic model TC-21PS79V chạy tổng TB1261FG, chói MN101C46F - Hình ảnh bị âm bản - chữ hiển thị kênh và chữ trong menu xanh chuyển đen
10. tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v,.em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.
11. tivi tcl - anh chị trên đd cho em hỏi tivi tcl vĩ vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh (contrast,brightness,color)
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nhấp 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm