

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16827 của bạn kieu quach - đã có (0) trả lời & góp ý.

Tivi tcl slim 21f5 eus

Hiện tượng: Mo nguồn không đèn do bao chạm mo nguồn

Nhờ các bạn giúp đỡ giùm cảm ơn

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.](#)
2. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên là báo lỗi đen, đèn mức nước và đèn vat nhảy liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
3. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mức nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
4. [máy lạnh panasonic inverter - bat cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng](#)

bíp ma gio thì bam bao bip bip bip 4 lan nhu vay

5. Nokia 6681 - E moi nhan e 6681 ko co den hinh va phim .e kiem tra thi mat ic den .ko biet no co bi chạm ko ma bi thao ic den roi.con nay co so do cau ko may bac giúp dum e voi.....!
6. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
7. Tivi 29in samsung slim - Bật tivi lên chỉ sáng 1 khung nhỏ ở màn hình. Có vòng tròn và dấu chấm thang ở giữ vòng tròn
8. Tivi crt lg 21 . Đèn slim. Ic tong lv76213. Ic nguồn 6554 - Màn hình tối thui co tiếng .trong tối vẫn thay duoc hình . Chỉnh g2 ko có tác dụng .dien ap g2 vẫn có. Tại chan den .tim den 4v .g2 230vac .abl van co dien ap . Đã thay tụ abl trở . Đốt tim . Mà ko thấy gì
9. tivi panasonic th 32c5 - bat nguồn đèn do bao song lai nhảy đèn xanh song lai chuyen đèn do cu the lap di lap lai neu nay tay an vào bo chỉnh thì lại chạy da han lai chip
10. tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vĩ vương chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh (contrast,brightness,color)
11. tivi TCL model 21H281.có tổng 8873csang.cao áp là 0284.ic nguồn là K2645 - khách mang đến bảo là mất nguồn e thử thì thấy có bóng báo nguồn nhưng không lên hình. tháo ra kt thì thấy chập BE sò dòng.e đã thay sò dòng vs cao áp nhưng vẫn k được
12. Tivi TCL model TD 2127ARH, ic vi xử lí TCL-A1V01, ic giải mã TB 1238AN, ic âm thanh TDA7496 - Phần đài(dùng cáp SCTV) hình đẹp, nhưng tiếng bị rè(em đã đổi hệ DK, BG), em đã thay ic ic giải mã TB 1238AN, ic công tắc 4053, hàn lại mạch, nhưng vẫn bị rè. Phần AV tiếng tốt, nhưng không có hình