



Tivi toshiba 32pb1v - Bị lỗi đặc trưng đang chạy rồi cúp vì sử lý rồi chạy tiếp một lúc rồi lặp lại, nếu cách ly chân acdet trên socket thì chạy tốt | 1

Câu 16741 của bạn tran thanh - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tivi toshiba 32pb1v

Hiện tượng: Bị lỗi đặc trưng đang chạy rồi cúp vì sử lý rồi chạy tiếp một lúc rồi lặp lại, nếu cách ly chân acdet trên socket thì chạy tốt

Mình ko hiểu pan này cụ thể là lỗi chỗ nào trên bo nguồn mà mình đã nghiên cứu rất nhiều nhưng chưa tìm ra nguyên nhân ,có anh em nào biết xin chỉ giùm ,cám ơn

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 9 / 9 / 2018

mình bán toàn bộ vi mạch bo a .bo b.. cao áp chỉ có 200k

thaihoa (dthoa)- 9 / 9 / 2018

NÊU MUA,,LIÊN HỆ 0904742217

tran thanh (dttranthanh)- 10 / 9 / 2018

Bác có bo nguồn samsung 40D503 và bo cao áp samsung 43h4500 ko ,nếu có cho em cái giá cả

thaihoa (dthoa)- 11 / 9 / 2018

không còn bạn nhé

TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lậy cụ cụ đã biết cách ly acdet là cụ đã hiểu về nguồn rồi còn gì

Các bài viết tương tự:

1. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
2. [dầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mất lấy mất bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
3. [dầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reseat load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vì các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keey đĩa](#)
4. [LG LCD 17inch L1753S - Bị nhấp nháy màn hình mỗi khi bật, 1 lúc rồi lại thôi, lúc nữa lại bị \(lặp lại quá trình nhiều lần\), nếu lên thì dùng bình thường.](#)
5. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
6. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
7. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
8. [starboss - chạy mot luc bao loi E0 . rút dien ra cắm lại. lại chạy đc mot luc roi lai báo loi. luc ko loi vẫn nóng bt](#)
9. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim](#)



Tivi toshiba 32pb1v - Bị lỗi đặc trưng đang chạy rồi cúp vì sử lý rồi chạy tiếp một lúc rồi lặp lại, nếu cách ly chân acdet trên socket thì

chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình suất hie một khung trang chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trang càng rõ, nếu để một lúc thì khung trang do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường

10. tivi panasonic th 32c5 - bấm nguồn đèn đỏ báo sáng lại nhảy đèn xanh sáng lại chuyển đèn đỏ cụ thể lặp đi lặp lại nếu này tay ấn vào bo chính thì lại chạy đã hàn lại chip
11. Tivi sam sung 29in máy 6 chạy ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng tải 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cụ lên rồi lại tắt cụ như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả
12. tủ lạnh panasonic - Không làm lạnh được. ban đầu quạt không chạy lồng không chạy. đã kiểm tra sờ lạnh sờ nóng điện trở vẫn bt. nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về không mát. chạy được 1 tuần thì quạt và lồng lại không chạy. e đã chỉnh lại timer thì lồng chạy giật giật rồi quấy và lồng không chạy. sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt và lồng lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ