



tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần  
 sáng nhảy tung tung,,,,, thay núm cao áp hết nhảy,màn vẫn hiện  
 Câu 16048 của bạn dangnhattin - đã có (5) trả lời & góp ý,,, kiểm tra thấy chấy r938 trên bo đuôi  
 đường hồi ko nhấn lệnh dc,,,, kiểm tra thấy chấy r938 trên bo đuôi  
 đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,, | 1  
 tivi trung hoa đời 18 vua càn long,  
 tình trạng mở lên hiện màn xanh có lần sáng nhảy tung tung,,,,, thay núm cao áp hết  
 nhảy,màn vẫn hiện đường hồi ko nhấn lệnh dc,,,, kiểm tra thấy chấy r938 trên bo đuôi  
 đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,,

cho em hỏi r938 giá trị bao nhiêu ạ,,,, hôm tết dọn quán ném mấy cái bo đi hết rùi ko có để  
 so sánh,,,, nhờ các bác giúp đỡ,,,, hihi.

— [👍] [👍] —

**doibuon** (zing )- 19 / 2 / 2017

r938 ở board đuôi đèn trung quốc là 33om bác oi.(cam-cam-đen) nhá

**dangnhattin** (dangnhattin )- 19 / 2 / 2017

ok ,,thank nhé,,, gần nhà thì làm ly rượu gia hữu....hhahahaha

**dangnhattin** (dangnhattin )- 19 / 2 / 2017

ok ,,thank nhé,,, gần nhà thì làm ly rượu giao hữu....hhahahaha

**doibuon** (zing )- 19 / 2 / 2017

vâng kcj ạ... e ở thanh hóa

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ELEC SAMSUNG  
 Panasonic TOSHIBA BISHI



LINH KIỆN THẢO MÁY .COM

tran van khoa (vitamin) -

tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần sáng nhảy tung tung,,,,,thay núm cao áp hết nhảy,màn vẫn hiện đương hơi ko nhấn lệnh dc,,,,kiểm tra thấy chấy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,, | 2 Lâu lắm mới thấy doibun xuất hiện. Rất tiếc giúp Tin

## Các bài viết tương tự:

- [1. amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
- [2. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linkh đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIV1z.jpg>. :](#)
- [3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cặp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tinh trang chapphan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoit roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [5. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [6. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không](#)

tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần

sáng nhảy tung tung,,,,,,thay núm cao áp hết nhảy,màn vẫn hiện  
thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và  
đường hỏi ko nhấn lệnh dc,,,,,kiểm tra thấy chạy 1.938 trên bo dưới  
load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mắt đã chạy an phím có tác dụng . Nhưng giờ  
cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm  
tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ

7. LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giòng LCD nên chưa biết jì nhiều ,
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
10. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
11. tivi nikko model N21F-0807AF - tivi bị hình bị mờ âm ảnh...đã thay đuôi đèn và tụ xung quanh vĩ đuôi đèn nhưng k dk
12. tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đầu may không lên nguồn.em da kiểm tra thi khong co điện vào tụ loc nguồn bên sơ cấp.role khong đóng.em kiểm tra thi bị chet 1 trở nho o mạch role.chet ic vi tinh.cua may la CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thi may da chạy nhưng man hình sang trắng va co tia quét nguoc kiêu nhu ta vắn quá cao áp.man hình không co hiện thi phím lệnh tốt.em da chỉnh lai cao ap nhưng không được.