

Câu 13609 của bạn maitrungtuyen - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tiviamsung CS21Z40ML

Hiện tượng: Máy có tiếng không hình

Bật máy lên chạy lúc đầu có tiếng có hình. chạy được 1 lúc thì mất hình, nhưng nung tim vẫn còn. đo chân 5 của IC TDA61070 tụ xuống còn 3v. khi có hình nó đc gần 6v. em đã thay thử TDA61070 rồi mà ko được. máy chạy tổng TDA9384PS/N3/3. mong các bác chỉ bảo

— [●] [●] —

Dương Trung Thành (091008320)- 20 / 11 / 2015

Bạn thử chỉnh nhẹ nhàng sreen xem máy có hình không . Khả năng nhiều do đèn già

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 20 / 11 / 2015

mình chỉnh rồi, không được. chỉnh lên thì màn sáng lên và có tia quét ngược, không có hình, tiếng vẫn còn. khi đang mất hình mà tắt đi bật lại thì lại có hình, nhưng đc 1 lúc thì lại mất . hjx

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00)- 21 / 11 / 2015

dò từ B+ đến abl có R120k thay thử R này,nối tắt R đốt tim và mở sevice chỉnh g2 ok xem sao.samsung chỉnh g2 phải chuẩn mới mở chói+vào mục AKB chỉnh từ 1 về 0 để tránh đèn kém!!!

thaihoa (dthoa)- 21 / 11 / 2015

kiểm tra trở cấp điện từ 180v về chân đó ở trên đuôi đèn ấy xem sao

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 21 / 11 / 2015

mình kiểm tra rồi. điện áp 200v cấp tới chân con công suất sắc TDA 61070 bình thường. chỉ có điều chân cắt hình (số 5) khi có hình nó đạt tầm 6v, khi mất hình nó còn 3v. chân ABL đo tại chân boos cao áp khi có hình biến đổi từ 3v tới 4v, khi mất hình thì đạt 6v và không biến đổi. hjx. khó quá

thaihoa (dthoa)- 21 / 11 / 2015

bạn kiểm tra thế này:khi mất chói,ta bật kênh khác xem có hiển thị kênh k? nếu k có hiển thị(mà tiếng tivi vẫn có)thì vặn g2 lên xem có sập màn k? nếu k sập màn thì kiểm tra lại tu 681p(AFC)và tụ phân áp AFC 471p, điều chỉnh lại G2 cao áp phải đúng,kiểm tra zene trên đường chân 5/tda6107Q,kiểm tra trở cấp điện cho chân 36(X-RAY),KT đèn v-guard,KT đèn

hình xem có lệnh súng màu hoặc quá già, nếu có hiển thị và tiếng, thường hư mạch ABL. nếu mất hiển thị+tiếng hư nhớ hoặc tổng hợp

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIA RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

maitrungtuyen (maitrungtuyen) - 23 / 11 / 2015

em thử rồi. khi màn hình bị tắt thì không còn hiển thị nữa, chuyển kênh ko có hiển thị, nung tim vẫn lên, vẫn có tiếng. em cũng thay thử các tụ 681 và 471 ko đc, vắn G2 thì màn sáng lên và nổi tia quét ngược. điện trở chân 36 bình thường, đo điện áp chân 36 đc 3v. còn mỗi đèn V-guard em ko bit là đèn j, và kiểm tra lệnh súng màu như nào, em mới vào nghề rất mong bác ThaiHoa chỉ giáo. cảm ơn bác nhieu.

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động](#)

thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuôn là bị lai, giờ thì không chỉnh được nữa

6. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B