

Câu 16089 của bạn Lê Trường Phú - đã có (5) trả lời & góp ý.

tivisamsung cs2066z

tình trạng trắng màn hình hiện đương hồi

mình đang sửa tivi samsung cs2066z chạy tổng tda8374 flyback fsv20A001 máy bị nổ flyback,sò ,điện trở ABL, mình thay mới. hiện trạng máy trắng màn hình nổi đường hồi chỉnh screen sáng tối vẫn bị,kiểm tra linh kiện đều tốt ,mình hết cách bác nào có kinh nghiệm giúp mình với....!

— [●] [●] —

nguyễn thanh sơn (asonnb) - 8 / 3 / 2017

bạn kt đèn hình or ic tổng.

nguyễn thanh sơn (asonnb) - 8 / 3 / 2017

sori mình đọc nhầm

thaihoa (dthoa) - 9 / 3 / 2017

mất 180v cấp cho thị tần

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 9 / 3 / 2017

Mình cũng đang làm con này,hư so và cháy điện trở ABL bạn làm như bác THAI HOA là ok,mất 180v

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Trường Phú (letruongphu277)- 10 / 3 / 2017

mình thay tu loc xung abl bị rĩ nhẹ ,có hình tiếng bình thường,chỉnh screen lại thì mất luôn, hiện giờ có tiếng không hình,màn hình trắng sọc dưa,kiểm tra ic tổng linh kiện xung quanh,điện thể flyback đuôi đèn đều tốt.

Các bài viết tương tự:

1. [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
2. [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
3. [dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jo nối lại màu j đây mọi nguoi.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
6. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giòng LCD nên chưa biết jì nhiều ,](#)
7. [máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)
8. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thì man hình suat hie mot khung trang chiem gan het man hình cang su dung phim chuc nang thì khung trang cang ro ,neu de mot luc thì khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thuong](#)

9. [tivi pananext, tổng la76931 7n, nguồn 5q0765rt - , máy không hoạt động .sau khi làm xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng và hiện đường hồi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã làm mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v](#)
10. [tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần sáng nhảy tung tung,,,,,thay núm cao áp hết nhảy,màn vẫn hiện đường hồi ko nhấn lệnh dc,,,,kiểm tra thấy cháy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,,](#)
11. [tivi trung quoc ic tong8873c - tình hình là máy bị si cao áp hư sò dòng . đã thay cao áp sò mo máy len thì màn hình xanh chạy sang 1 bên đen 1 phần 4 màn hình và mất luông hiển thị](#)
12. [mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG](#)