

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15348 của bạn nguyen cong thien - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivo jvc 21in

Hiện tượng: bị cúp dao động ngang .b+ ok. ic tong 12062h

Nhờ các bác trên diễn đàn giúp đỡ em. mach bao vệ sk. xin cảm ơn

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
2. [Máy sony led 32 e x330 mở lên bình thường nhưng gam tin hiệu vào là bị cúp nhờ ae diễn đàn giúp đỡ - Máy mở bình thường nhưng gam tin hiệu vào là nó cúp nhờ ae diễn đàn tu van giúp đỡ](#)
3. [Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thế nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thế](#)
4. [sony AR29M64 - Bật công tắt nguồn lên khoảng 5s là cúp dao động ngang...khi cúp đèn báo nhấp nháy 2 nhíp](#)
5. [thay ro le khoi dong dong cao - 1 tu lanh bloc đang sử dụng ro le khoi dong có 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khoi dong chat ban đản thì dong có không hoạt động được dong cao](#)

6. [Ti vi lcd panasonic TH 32c4 - Mo may chay len tieng hình bình thường rồi cúp rut dây av hình ra may chạy thường bất xang me may chạy một chút rồi cúp](#)
7. [Tivi hitachi 21in đen cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn hình 8356. - May chạy dc khoảng 5s la là ngắt để ý nhanh hiện 1 đường sáng nằm ngang mình đã thay ic màn hình và đo nguồn 11v và nguồn 45 v nguồn 16 v tốt và khi rút nguồn kiểm tra người thì thấy tu lọc nguồn đường 45v tích](#)
8. [Tivi JVC - Mọi người ơi giúp cháu ca này với ạ , 2,3 hôm nay cháu gặp 3 con jvc khi bật máy làm việc cái ngắt ngay đèn báo nháy nháy mấy cái ,cháu đã đo nhanh các nguồn vẫn đủ ,cháu đã thay nhớ và nạp nhớ mới mà k được](#)
9. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
10. [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sòng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ](#)
11. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
12. [vì trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vi 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)