

Câu 16293 của bạn TRẦN HOÀI THƯƠNG - đã có (2) trả lời & góp ý.

Toshiba 32P2400VN
tình trạng MẮT HÌNH AV

Chào mọi người em có con model như trên , mắt hình ngõ AV , nếu cho tivi lên trướng mới gim dây hình thì lên màn hình xanh có tiếng , còn cho hình vào rồi cho tivi chạy thì cứ lên chữ ToSHIBA rồi lại tắt tự mở tự tắt , rút hình ra thì hết , đường HDMI thì bình thường , mong được cho ý kiến cảm ơn mọi người trước

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 10 / 6 / 2017

TRẦN HOÀI THƯƠNG có cái tivi hay quá,nó như có cảm xúc ấy???? “rút ra thì không thấy gì,...cắm vào thì...dập giật...dập giật...lúc tắt lúc mở...”thế mới lạ..cái này của bạn có thể do áp 1 chiều trên đường tín hiệu lọt mạnh qua AV làm áp nuôi và resert k ổn định...hoặc tăng đệm vào bị dẫn quá mạnh

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TRẦN HOÀI THƯƠNG (HOAITHUONG720) - 13 / 6 / 2017

vậy có cách nào không mong bác chỉ giúp chữa cảm ơn ạ

Các bài viết tương tự:

- [Đầu Airang A R - 36G . Mắt 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
- [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [Máy giặt toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
- [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
- [ti vi sam sung vi na đen hình lỗi,model cs-21h4s chạy tổng 9381 - găm điện một lúc mới có hình,hình có mất liên tục,màn hình khi mất bị tối ,đo 3 đườg GRB bị tụt thấp dưới 1vol](#)
- [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
- [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao ap 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [tivi chạy phen tàu - chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều có hiện tượng co hình và có lúc mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và mất hẳn âm thanh e đã kiểm tra các nguồn đủ nguồn cấp cho ic màn vẫn ổn định tụ lọc và các linh kiện bt a](#)
- [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt quận dao động tròn tròn hình trụ e thay quận của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quận dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào](#)

[thay dc ạ](#)

- [12. Toshiba 29VX7UH - E có con toshiba 29VX7UH hiện tượng cắm nguồn vào b+ chỉ có 50v e tưởng bị sụt nguồn đã kiểm tra kĩ hình như e nó đang ở chế độ chờ chứ không phải sụt nguồn. đèn báo vẫn sáng. đường 5v cho vsl vẫn đủ nhưng khiến tín hiệu không nhận Bác nào đã xử lý qua xin chỉ giúp e với](#)