

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15126 của bạn Nghiêm Văn Thắng - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Toshiba a800sv

Hiện tượng: Mất nguồn

Em tháo bỏ con ic nhớ ra. Xong máy nó quay ra mất nguồn. Thay thạch anh khác cũng im tịt rồi

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [Đầu Airang A R - 36G . Mắt 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
- [Máy Giặt Toshiba A800SV - Bật nguồn đèn sáng rồi nháy kệt tit tit ... rồi tắt luôn.](#)
- [Máy giặt toshiba a800sv - Bat nguồn len keo van xa va tuot luon keu bạch.](#)
- [Máy giặt toshiba ả800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tạo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
- [Máy giặt Toshiba AW A800SV - Chạy độclập chế độ giặt mâm xoay vẫn xoay bình thường , chạy độc lập chế độ xả máy chỉ xả nước , chạy độc lập chế độ vắt máy xả nước xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo lỗi nháy đèn](#)
- [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế](#)

độ giặt ( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi

7. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kỹ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
8. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tí . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với
9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
10. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
11. Toshiba 29VX7UH - E có con toshiba 29VX7UH hiện tượng cắm nguồn vào b+ chỉ có 50v e tưởng bị sụt nguồn đã kiểm tra kỹ hình như e nó đang ở chế độ chờ chứ không phải sụt nguồn.đèn báo vẫn sáng.đường 5v cho vsl vẫn đủ nhưng khiến tín hiệu không nhận Bác nào đã xử lý qua xin chỉ giúp e với
12. Toshiba aw - a800sv - Máy ở chế độ giặt vẫn giặt bình thường, chế độ vắt xả vẫn kéo nhưng động cơ không quay được 1 lúc báo lỗi