



toshiba cửa trên - mô tơ xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả bình thường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu. | 1
Câu 16296 của bạn Ninh Co - đã có (11) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): toshiba cửa trên

Hiện tượng: mô tơ xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả bình thường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu.

Đề nghị ae giúp cách khắc phục

— [🔍] [🔍] —

dangnhattin (dangnhattin) - 7 / 6 / 2017

tháo van kéo xả ra,,,vặn ôc ra,,dùng tuavit dẹp nạy phe nhựa rồi lấy ty áp vào lồng van,gỡ nhẹ nhẹ từ từ,chậm rãi,nhẹ nhàng,,,vệ sinh bên trong,,nạo sạch rỉ sét,,,,,,,,,xem kĩ lò xo cao su chặn nước có kẹt ko,,,,,

Ninh Co (tudonhin) - 7 / 6 / 2017

Cam on ban dangnhattin đã tư vấn rất nhanh. Tình hình thế này: Đã tháo van, đã vệ sinh. Vẫn bị. Lò xo cao su ko không kẹt.Nếu để ở chế độ vắt, mô tơ hoạt động và kéo xả, khi vắt xong, bấm nút nguồn tắt, thì mô tơ nhả đóng van xả ngay.Chỉ ở chế độ giặt, sau khi giặt, vắt lần 1, mô tơ kéo xả nhưng không nhả để đóng van nên khi nước cấp lại để giặt lần 2 thì vào đến đâu chảy ra hết đến đó thôi. Nếu lấy tay đẩy nhẹ thì cò bật lại và van đóng.

dangnhattin (dangnhattin) - 7 / 6 / 2017

xem có trường trình vừa cấp nc vừa xả nước ra ở chế độ xả nhé,,,giống như thằng sanyo vậy...hoặc xác định bằng cách khi xả đo áp van xả có 220v ko,,,,nếu có áp thì do bo chạm triac van kéo ,,nếu ko có áp thì do lực kéo loxo bung ra yếu nên bị hiện tượng trên,,,,

dangnhattin (dangnhattin) - 7 / 6 / 2017

mình nghĩ 90% là do loxo bung cao xu,,,,loxo nhỏ ấy..

Ninh Co (tudonhin) - 8 / 6 / 2017

Sau một hồi loay hoay giờ đây em nó không kéo xả nữa, cũng không vắt nữa, áp mô tơ xả = 0. Chắc là tèo bo rồi! Thôi đành chia tay sau 12 năm gắn bó!

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 6 / 2017

thay triac đi anh..sao phải bỏ chứ.....

Ninh Co (tudonhin) - 8 / 6 / 2017



toshiba cửa trên - mô tơ xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả

bình thường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu. | 2

Cảm ơn em Tín nhiều nhiều. Khổ nỗi không phải là thợ, mà gọi thợ thì thợ phán thay moto xả? Em ở xa quá, nếu gần thì anh mang đến em thì hay biết bao nhiêu. Thực ra cái gì gần bó với mình lâu, bỏ đi buồn tiếc lắm em.

Ninh Co (tudonhin) - 8 / 6 / 2017

Máy anh là Toshiba AW-B6542E, Tín có thể cho anh biết dùng loại triac nào, mua ở đâu đc không?

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 6 / 2017

mua ở đâu thì không biết...em ở NHA TRANG mà,,,hihih,,,mua tric 97a6...thay dc anh nhé,,,,,,thợ kêu thay van kéo là đúng đấy anh,,,,,thay van kéo đi anh,,,bỏ thì xót chứ ko tiếc,,,,,

Ninh Co (tudonhin) - 8 / 6 / 2017

Anh tiếp thu ý em, thử làm thợ một phen. Có gì lạiphiền em nhé. Thanks.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 6 / 2017

ok anh

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

toshiba của trên - mô tơ xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả

bình thường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu. | 3

2. Mạch toshiba B1100 - Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục. ần vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả
3. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với
4. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhấc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
5. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
7. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựa còn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chiều vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,
8. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp



toshiba cửa trên - mô tơ xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả bình thường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu. | 4

[vẫn ngon](#)

12. [toshiba A800 - cap nuoc bt.cap du nuoc quay toi lui dc 2 vong la bao loi 4den phim chuc nang va den .23l .bam vat thi keo van xa xong cung bao loi giong vay .a e tren dien dan ai gap benh nay chi giup e voi da](#)