

Câu 15944 của bạn phihung - đã có (2) trả lời & góp ý.

toshiba model 21jz5vx ,ic tổng 8801
tình trạng mất màu

Các bác giúp e pan này với,tivi này e đã chỉnh màu về tự động,vào mục chỉnh hình ảnh rồi mà hình ảnh vẫn đen trắng,e thay thử thạch anh 8000 mà vẫn không được,rất mong các bác giúp đỡ,e sin cảm ơn

— [●] [●] —

trinh dinh duc (trinhduc)- 10 / 1 / 2017

Mat mau ben tivi hay video

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phihung (daovanhung251285@yahoo.com)- 11 / 1 / 2017

Rạ, chuyển sang tivi hình vẫn có màu đẹp bình thường, còn av thì đen trắng, chuyển hệ hơi có chút thay đổi nhưng màu vẫn gần như đen trắng, bác nào chỉ e với. bệnh này khoai quá

Các bài viết tương tự:

1. [can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in - can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in](#)
2. [LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vĩ đế mà không được](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[bác nào trải qua rùi giúp e với](#)

3. [Máy han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con số nơi câu chi nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tuơng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sản sang hoạt động.con đèn màu vàng hình nhu là báo lỗi qua nhiệt.](#)
4. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mát nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
5. [samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà kô đc.](#)
6. [Ti Vi Sam Sung .Model CS 21M16MG - Mọi mo len thì có hình dc vai giay thì mất hoàn toàn .con tiếng .ic tổng TDA9361.đã thay thì ic tổng và ic nhỏ rồi .kiểm tra các nguồn 3.6 v 8v và dương tín hiệu van bình thường .](#)
7. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
8. [tivi BTV không có model. tổng là Toshiba 8873 - mất nguồn bên thứ cấp nhưng bên sơ cấp vẫn có . đã thay opto quang và 2kon R hồi tiếp 120k vẫn không được.](#)
9. [tivi CXOR MODEL IXR-A2121.có tổng là 8873cs.cao áp là 1003B. - con này bị mất cắm nguồn vào mất nguồn không có bóng báo.đấu tải giả vào lại có nguồn .đo các đường B và chân C sò thì vẫn đủ. nhưng cắm tải vào thì lại mất nguồn...](#)
10. [tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic manh la7845 - hư ic màn e thay hình vẫn k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dẫn đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt a](#)
11. [Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai màu , dưới màn hình có các sọc ngang dầy khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất màu đỏ .Mong mọi người giúp a](#)
12. [vũ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhng k dcđc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)