

Câu 14371 của bạn hoangthien.tc – đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): toshiba nodel 8400

Hiện tượng: giat ko het chu trinh .den luc vat la bao loi .

anh em tren dien dan co ai tung gap xin giup do minh vou .e cam on tat ca moi nguoi .chan thanh cam on

— — ☐● ☐●☐ — —

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

havanlong (halong88) - 11 / 3 / 2016

Bạn xem công tắc cửa có bị hư k.

### Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
3. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến](#)

- 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
4. Máy giặt hitachi SF-65E – Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ
  5. máy giặt midea cửa ngang – chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với
  6. Máy giặt samsung inverter cửa ngang – Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
  7. may giat tooshiba .a800 – ;khi giat ko co do thi binh thuong .nhung khi co do la giat ko het chu trinh .bao loi nay den .
  8. Máy giặt Toshiba 8Kg AW-9870SV – Máy giặt bình thường, tới chu trình Xả, vắt máy kêu ù ù một lúc rồi báo lỗi E7-4
  9. May giat Toshiba AW-8970SV – khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
  10. máy giặt toshiba AW-A800SV – máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kỹ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
  11. toshiba model 8400 – giat binh thuong nhưng khi xong chu trinh thi ko kêu tit tit
  12. toshiba nodel 8400 – bam cac phim chuc nang deu binh thuong .role luc dong luc ko