

Câu 16115 của bạn Samvankhu - đã có (6) trả lời & góp ý.

Tosiba 32p1300  
tình trạng Hong nguồn

Ae nao co cho mjh xin cai gia

— [●] [●] —

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 16 / 3 / 2017

cho xem hình cái , xem có giông 2300 ko

**Samvankhu** (Vankhu )- 16 / 3 / 2017

Ko co anh a à , trước co thơ câm mêm nguồn di Sua ko dc mât tích luôn

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 16 / 3 / 2017

ban ở đâu mình làn cho ban

**tran van khoa** (vitamin )- 16 / 3 / 2017

Mình ở HN nếu cần bo liên hệ 0944105696 . Có đủ món nhé. Xa mình gửi chuyển phát đến nơi mời nhận xèng

**tran van khoa** (vitamin )- 16 / 3 / 2017

Mình ở HN nếu cần bo liên hệ 0944105696 . Có đủ món nhé. Xa mình gửi chuyển phát đến nơi mời nhận xèng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Samvankhu (Vankhu) - 17 / 3 / 2017

E o quag njh bac khoa à

### Các bài viết tương tự:

- [1. Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn + 30 Phần tiên khuếch và +27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 vé không phát hiện hư. Khi tháo nguồn + 30 v giữ nguyên nguồn + 27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn + 27 v ra và giữ nguyên nguồn + 30 thì đo cọc dương loa 8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.](#)
- [2. may giat toshiba - bat nguon khong len.di nguon mot ti thi lenva tha ra la mat](#)
- [3. Máy giat toshiba AW E89SV - Nhấn nút start khong hoat đông.may len nguồn bình thường.phím bấm tốt](#)
- [4. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon](#)
- [5. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tí . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với](#)
- [6. tivi toshiba 32P1300VN - không lên hình](#)
- [7. Tivi toshiba 42zv600t - Co tiếng ko hình](#)
- [8. Tosiba - Chet nguon](#)
- [9. Tosiba A305 - máy có nguồn không hình](#)
- [10. Tosiba e 920 - Máy bị hong mạch giu nguon.minh giu nguon thi len.tha ra la mat.ae](#)

cho mình hỏi mạch giu nguồn nam ở vị trí nào vậy và gồm những linh kiện nào vậy

11. tủ lạnh toshiba - không mát
12. vi máy giặt toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko cơ quắc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường