

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO ELEC SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15788 của bạn nguyen van tien - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tosiba e 920

Hiện tượng: Máy bị hong mạch giu nguon.minh giu nguon thi len.tha ra la mat.ae cho minh hoi mạch giu nguon nam o vi tri nao vay va gom nhung linh kien nao vay

Mong ae giup do.nhai em nay 3 ngay roi ma khong duoc

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [1. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chapphan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoiroi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [2. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó](#)

Tosiba e 920 - Máy bị hỏng mạch giú nguồn. mình giú nguồn thì

len. tha ra la mat. ae cho mình hỏi mạch giú nguồn nam o vị trí nào

nhé. cây này của mình. nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main. mình chuyên tivi. vay và gôm nhưng linh kiện nào vậy | 2

3. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dỏ thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn hình nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào. cảm ơn mọi người nhiều
4. máy giặt sanyo (agua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
5. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vãn đề gì mình về vệ sinh lại dác cãm o bo và cho chạy vãn vậy . bạn cho toi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì toi không sửa được bo mạch buồn quá
7. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
8. máy giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
9. máy lạnh daikin,samsung,lg.... - mình vệ sinh đầu lạnh có cần giữ cánh quạt lại không các bạn. khi mình đi học thấy kiu không cần giữ. mà giờ đi làm người ta kiu giữ không giữ sẽ bị cháy. ai có kinh nghiệm chỉ mình với. mình không dám thử lỡ cháy thiệt chắc hư
10. Nhà mình có cái loa .hôm nọ cãm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gấn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ - Nhà mình có cái loa .hôm nọ cãm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gấn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ
11. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tự gôm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ
12. tu samsung - cho mình hỏi. tu lạnh sam sung 180l .mình sac ga vào máy chạy 1A dc khoảng 5 phut thì giam suong con 0.6 0.7 roi giu nhui the . tat may de cho may nguai mo lai van chay 0.6 0.7 la bi sao vay may bac.may bac cho minh loi khuyen voi.cam on