

Câu 3852 của bạn vuongducthanh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): triotech

Hiện tượng: quạt không quay

thay cau tri cap nguon vao lai dut

— [●] [●] —

vi van chung (chungtk) - 27 / 12 / 2011

ktra lai den cs di ban

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vuongducthanh (quocdat2008) - 5 / 1 / 2012

minh da thay den rui.thay diot rui.chay duoc nhung khi lap vao main kich nguon lai chap

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tí tí, báo lỗi quạt thì quay](#)
4. [bep hong ngoai - bat chay khoang 3phut thi bao loi e3. luc dau quạt quay nhug khi bao loi e3 quạt van quay nhưng thanh dien tro dot nong mat dien](#)
5. [Canon 3300 - quạt quay nhưng bộ cơ không quay](#)
6. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguôn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
7. [diêu hoa 2chieu funikin - o che do lanh máy chạy bình thuong \(quạt dan lanh quay\) nhưng bat sang che do nong thi quạt lanh ko quay.minh da do van dao chieu da dong.](#)
8. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thuong chip không nong ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nong. thao chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao](#)
9. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
10. [Lò vi sóng LG - Cắm điện đèn luôn sáng - đóng cửa quạt quay và mở cửa thì quạt dừng quay](#)
11. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguôn sang máy khác vẫn OK.](#)
12. [Máy giặt toshiba 8kg E89 - Mở nguôn là mô tơ quay. Vẫn thực hiện các chức năng nhưng mô tơ cứ quay mà quay ngược.Đã kiểm tra ma chưa tìm ra nguyên nhân](#)