

Câu 11393 của bạn nguyen dang dai - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): trung quoc

Hiện tượng: ic

nhờ a e giúp mình làm con đẩy tầu đang bị lệch nguồn do ic NE5532P làm nhiệm vụ tự điều chỉnh .mình tìm mua không có.a em nào biết con nào tương đương giúp với.mình tra nhưng không dc. Các chân như sau.1 out.2 in1-.3in1+.4vcc- .5in2+.6in2-.7out2.8vcc+ .nhờ a e giúp.xin cảm ơn

— [●] [●] —

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 3 / 12 / 2014

a e ko ai giúp dc mình sao?

hai nam (langtuhn1)- 3 / 12 / 2014

Cứ 4558 mà thay chạy luôn

đình hữu tạo (taotung)- 3 / 12 / 2014

mình cũng đã làm thử rồi 4558d chạy dc ,kg biết máy bạn có j khác kg

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 3 / 12 / 2014

vay ah.cảm ơn mọi người.mình chuẩn bị làm đây

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 3 / 12 / 2014

cảm ơn mọi người.mình làm dc rồi.rat cảm ơn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Huỳnh văn bảo (Vanbaoxtr) - 11 / 12 / 2014

4560 co thay ok hơn 4558. Ne5532, 4558, 4560, tl072. Điều giống nhau hết, có điều khác nhau là âm thanh ra hay hay do. Chúc thành công ha!

Các bài viết tương tự:

- [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc, điện áp g2 tăng cao, đường 180v cung cấp cho kg, kr, kb có hơn 10v làm sao sửa vậy, \(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc, điện áp g2 tăng cao, đường 180v cung cấp cho kg, kr, kb có hơn 10v làm sao sửa vậy, \(mình mới vô nghề ah\)](#)
- [atx trung quoc - co 5v nguồn cap trước nhưng không chạy](#)
- [bếp từ philips-trung quốc. không rõ model; - không lên nguồn, mình đã kiểm tra và đã thay tụ 5mf, thay cầu chì, còng nguồn. cũng đã kiểm tra mấy con tụ lá vàng 104, và mấy con ba chân s8550. khi cắm điện có lên nguồn nhưng cho nồi nấu thì không chạy mà lại hiện mỗi số 3](#)
- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [đầu VINAT HD 02 trung quoc - có tín hiệu nhưng bị mất hình ảnh](#)
- [đến giờ em vẫn bó tay về bệnh lỗi E0 bếp hàn quốc,,, gập 2 con mà vẫn bệnh đó - lỗi E0 mùa ẩm,,, sấy khô hết lỗi,, nhưng qua đêm sáng hôm sau lại bị muốn dùng lại phải sấy,,, loại bếp hàn quốc sản xuất,,, 2 con em chữa đều bị như vậy](#)
- [main trung quoc 915 - co nguồn đầy đủ, nhưng đ2n reses nháy rồi tắt khoảng 4 giây rồi nháy tiếp . cứ như vậy liên tục](#)
- [tiv crt tcl trung quoc - máy chạy bình thường khi về ảnh đen trắng , nhưng khi có màu thu ảnh bị chop lúc có lúc mất, bị có phản mạnh ở dưới](#)
- [Tivi Trung quốc chạy LA76818 và LC863324 - Xin a e trong 4r chút kinh nghiệm.](#)
- [tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới , mỗi lần đổi cảnh sang la cao áp rit lên. đã kiểm tra các nguồn đều tốt. bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng](#)

11. tv trung quốc chạy tổng 8873 - nguồn 110 đủ, nguồn 5 v vsl có, không có nguồn 9v cho vsl cao áp không chạy, chân mở nguồn 64 không đổi khi có lệnh
12. vỉ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dcđc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũg k dc.