



tulan media model hd 220fw - chạy bt nhưng ko xa tuyết dc .minh
da kt tat ca cac linh kien va da thay moi nhung van ko dc .chay 2
Câu 14192 của bạn hoangthien.tc - đã có (3) trả lời & góp ý
ngày 14 tuyết bam tren dan lanh day va lun | 1

Loại thiết bị (Model): tulan media model hd 220fw

Hiện tượng: chạy bt nhưng ko xa tuyết dc .minh da kt tat ca cac linh kien va da thay moi
nhung van ko dc .chay 2 ngay la tuyết bam tren dan lanh day va lun

mọi người trên diễn đàn ai sửa rồi tu vãn giúp mình với .mạch điện media nó đi khác các tu
lạnh khác .mong mọi người giúp đỡ

— [●] [●] —

kiemtienkhoqua_tb (kiemtienkhoqua_tb) - 3 / 2 / 2016

kt lỗ thoát nước

nhuthanhtran (nhuthanhtran) - 5 / 2 / 2016

bạn đã kiểm tra timer chưa...hay là mới thay sò lạnh thôi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đào duy cơ (daoduyco) - 3 / 3 / 2016

Bạn coi chạy timer 1-3 hay 1-4. Coi chân của mấy cái thiết bị có lỏng không

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về trái. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưg m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vào mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vào dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chuoì roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
4. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
5. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
6. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
7. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .](#)
9. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn](#)



tủ lạnh media model hd 220fw - chạy bt nhưng ko xả tuyết dc .minh

đã kt tất cả các linh kiện và đã thay mới nhưng vẫn ko dc .chạy 2 ngày là tuyết bám trên dàn lạnh đầy và lùn | 3

10. [tủ lạnh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đường dây không nóng , dàn nóng không nóng , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lâu gió thổi ngan đá thấy nóng](#)
11. [tủ lạnh samsung - tủ bị nghet chet loc, đã thay loc mới rồi thay cap mới,thổi sạch dàn nóng dàn lạnh,rồi can cap,rồi hút chân không,rồi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tủ vẫn k lạnh.đã kiểm tra bo xả vẫn hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thấy ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối đường hút ...đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...](#)
12. [Tủ lạnh SANYO SR- N21 - Tủ của nhà mình, bị đóng tuyết kín đặc dàn lạnh. Cứ xả khoảng 10 tiếng là lại có tuyết bám nhiều. Xả hết tuyết chạy lạnh vẫn ngon. Khi không bị tuyết đóng đủ nhiệt lạnh tủ vẫn ngắt, khoảng 3giờ sau lại tự chạy.](#)