



TV mau bellco 21p77 - man hinh chuyenj sang mau tin nhieu.tyieng van binh thuong. | 1

Câu 5098 của bạn thanhhieu - đã có (5) trả lời & góp ý.

TV mau bellco 21p77

tình trạng man hinh chuyenj sang mau tin nhieu.tyieng van binh thuong.

minh vi vao nge nen kinh nghiem chua co mong ae chi gia

— ● ● ● —

tranngocthang (ngocthangth89)- 9 / 11 / 2012

ban kiêm tra ba đèn công xuất sắc và mấy con trơ được nối vào ba tia đèn hình xem có hư hoac dut kg.

hoang van thong (hoangthongmp4)- 9 / 11 / 2012

pan đó bạn không cần kiểm tra gì cả trước hết cứ lôi một chú đèn hình còn tốt khác ra cắm vào nếu thấy ảnh đẹp tiếng tốt thì ok đèn hư.còn không hư đèn thì kiểm tra mấy ông tranrito công suất sắc

LE VAN HUY (0988797393)- 9 / 11 / 2012

bạn kt 3tia xem thế nào có con nào nóng k con nào nóng thì thay luôn dù nó k hư

dang van kien (lykien2012)- 9 / 11 / 2012

dua dai

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tp Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE
Panasonic TOSHIBA
MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tp Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 12 / 11 / 2012

lấy em R10k 1 đầu nối mat 1 đầu chấm thử 3 K tôt sem đèn hình phat sạ tôt ko roi tinh tiep

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thi khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thi không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thi không có thiết bị được kết nối](#)
6. [LG L1942S PF - mo may hinh binh thuong 2_3s sau co 1 vach sang ngang o giao man nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tuc 2-3s hinh lai binh thuong cu lap di lap lai nhu vay](#)
7. [man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh](#)
8. [Màn hình máy tính dell - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
9. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tin giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt](#)



TV mau bellco 21p77 - man hinh chuyenj sang mau tin nhieu.tyieng
van binh thuong. | 3

thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa
đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy
keo không sửa .

10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị
lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đो lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ
em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hinh sang loa len roi toi nai den cao ap van
chay binh thuong man hinh sang co vet chay doc theo man tu chen xuong duoi em do
nguon thi thay 15v. nhap nhay theo do sang cua man hinh
12. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa
tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đườòng av cũng bị kiểu
núm âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.