



tv trung quốc chạy tổng 8873 - nguồn 110 đủ, nguồn 5 v vsl có,  
không có nguồn 9v cho vsl cao áp không chạy, chân mở nguồn 64  
Câu 14028 của bạn lê đình bình - đã có (2) trả lời & góp ý. không đổi khi có lệnh | 1

Loại thiết bị (Model): tv trung quốc chạy tổng 8873

Hiện tượng: nguồn 110 đủ, nguồn 5 v vsl có, không có nguồn 9v cho vsl cao áp không chạy,  
chân mở nguồn 64 không đổi khi có lệnh

nhờ mọi người giúp đỡ

— [ ] [ ] [ ] —

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 16 / 2 / 2016

thay thử tụ hóa chân abl cao áp rồi tính tiếp

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 16 / 2 / 2016

Ồ xin lỗi đăng nhầm ,pan này bạn thay thử ic nhớ xem nhé . pin 64 protech nhé

### Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tv trung quốc chạy tổng 8873 - nguồn 110 đủ, nguồn 5 v vsl có, không có nguồn 9v cho vsl cao áp không chạy, chân mở nguồn 64

7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic., +52 cho công suất, ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đê, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

4. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
5. Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lập đj lập lại liên tục. Đo nguồn đây đủ khj táj cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.
6. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
7. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiện thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguôn vcore đủ nguôn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ
8. may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .
9. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor là M1J43 thay bằng con gì được
10. tivi pananext, tổng la76931 7n,nguồn 5q0765rt - ,máy không hoạt động .sau khi làm xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng va hiện đường hoi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã làm mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25\_1010a đo chỉ được 120v
11. tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao ap rit lên.đã kiểm tra cac nguôn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng
12. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưng k dcđc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.