

Câu 10866 của bạn Trần Xuân Hoàn - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): vgn - cs 209 sony

Hiện tượng: quạt không quay

đã thay quạt mà không dc . chắc mất nguồn trên mian ai làm fan này chỉ giáo cho mình với cảm ơn!

— [🔍] [🔍] —

Trần Xuân Hoàn (tranhoan)- 28 / 9 / 2014

cs 290

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Xuân Hoàn (tranhoan)- 28 / 9 / 2014

cs 290

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

không quay

3. Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu títt títt, báo lỗi quạt thì quay
4. bep hong ngoai - bat chay khoang 3phut thi bao loi e3. luc dau quat quay nhug khi bao loi e3 quat van quay nhung thanh dien tro dot nong mat dien
5. Canon 3300 - quạt quay nhưng bộ cơ không quay
6. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
7. dieu hoa 2chieu funikin - o che do lanh may chay binh thuong (quat dan lanh quay) nhưng bat sang che do nong thi quat lanh ko quay.minh da do van dao chieu da dong.
8. gigabyte - May luc chay luc khong, lu chay quat chip quay nhanh binh thuong chip khong nong ,luc khong chay quat chip quay cham chip nong. thao chip ra quat chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao
9. Lò vi sóng LG - Cắm điện đèn luôn sáng - đóng cửa quạt quay và mở cửa thì quạt dừng quay
10. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
11. May giặt toshiba 8kg E89 - Mở nguồn là mô tơ quay. Vẫn thực hiện các chức năng nhưng mô tơ cứ quay mà quay ngược.Đã kiểm tra ma chưa tìm ra nguyên nhân
12. SONY VGN-BX640P - CHOUT CO LUC KO DIEU KHIEN CUNG TU CHAY