



Câu 7947 của bạn trongcam - đã có (10) trả lời & góp ý.

Vỉ điều khiển của quạt hơi nước
tình trạng Dao động và KĐCS bị cháy

Đã thay mới cùng loại IC nhưng cảm điện bật ON/OFF quạt không chạy

— ● ● ● ● —

trongcam (trongcam)- 28 / 7 / 2013

Đã có nguồn 5VDC và nguồn 300VDC, chưa tìm được mạch reset và ACDET

do tuan dung (dung1977)- 28 / 7 / 2013

ban mua mot chiec quat cung doi nhu the ,thao ca vi lap sang la ok !minh da lam may con nhu vay roi .nhanh do nhuc dau

nguyen quyет thang (thangtkhd)- 28 / 7 / 2013

Vay lam nhu do tuan dung lam nghe chac cao lam nhi? Du dk de mua vi lap vao cho khach. Hoi cong ban duoc bao nhieu? Neu ban nhan mot con lcd hon 10t ve lam bi nv bam cung mua tv moi ve lay vi thay cho khach ah! K biet hay chua biet thi tot nhat dung tu van kieu do. Ngtu cuoi cho day. Gop y mong ban rut kinh nghiem.

nam nguyen (bon@bon)- 28 / 7 / 2013

quạt hơi nước mà cũng có 300vdc à mình chưa gặp bao giờ ...bạn nói rõ hơn đó thế nào mà có 300vdc với..

nguyenvanchung (chung3838)- 28 / 7 / 2013

NGU MOI THE

do tuan dung (dung1977)- 28 / 7 / 2013

ng q thang tm . an on of ma quat ko chay co the con mot vai nguyen nhan tu hong ,chap cuon ktoi dong con minh tv nhu vay vi: co mot pan don gian nhu vay ma b cam dang qua nhieu tin va a len dd chiem nmhieu cho cua ae qua bao xoa di van ko xoa

trongcam (trongcam)- 31 / 7 / 2013

mình đã kiểm tra lại rồi. Nguồn xung mà nên 300VDC là đúng. Bệnh của máy là cứ cảm điện chưa bật máy là tất cả các nguồn gồm: quạt 3 tốc độ, quạt vẫy, bơm ion đều có điện. Cám ơn bạn Tuấn Dung, mạch quạt tường mà bạn gợi ý mình cũng đã thử rồi nhưng thiếu

mất 01 chức năng “Bơm” mà chủ nhà không đồng ý kiểu sửa vậy, cứ nghiên cứu thêm để sửa bo mạch điều khiển. Thanks a lots everybody !

trongcam (trongcam)- 31 / 7 / 2013

thợ mà Bạn ơi, ngâm tôm thì đáng buồn thật. Nhờ ae tư vấn cùng sửa nhé

nam nguyen (bon@bon)- 31 / 7 / 2013

bạn là thợ điện dan dụng phải ko.....có 300vdc thì bạn đo như thế nào nói rõ hơn có dc ko,..khi nào bật chức năng thì mạch bơm hơi nc mới chạy..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoangduyquyet (hoaidueuy)- 2 / 10 / 2013

a e tranh cai nhau hoai.minh chua sua cai do bao gio nen cung ko biet mach chay nhu the noa?nhung nguon 300vdc thi chac la may chay nguon sung nen co 300vdc la dung

Các bài viết tương tự:

1. [Amply vỉ mix và vỉ echo đúng .7 nút volume - Hỏng bo echo](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh _áp đói xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chêt câu chì,,thay thẽ và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tông khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tốt,\(bo nguồn , ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đó 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thẽ,,,](#)

3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sử lý ko qua trở,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này(quạt hơi nước) cầm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vân bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
4. em mới mua ve chai 4 vỉ crt 5 vỉ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy (BL 0306 ,50k) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,
5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ăn là start và nút ăn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. may giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
7. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là týj tý, nên đở lè nổj đờng hôj, đo đờng kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đđ kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog la thật. - .
8. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đờng ABL, đang sáng thi được 15s thi tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic mành STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thi hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đờng ra chân số 5 cao 22v, thay ic mành và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quấn dao động tròn tròn hình trụ e thay quấn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thi hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nắn sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k a e đếm quấn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thi máy nào thay dc ạ
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đờng gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chấn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đờng hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chấn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan mát không lạnh gì
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thi quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thi lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chay.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thi quat va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thi nó lai bi như cũ