

Câu 7947 của bạn trongcam – đã có (10) trả lời & góp ý.

Vỉ điều khiển của quạt hơi nước
tình trạng Dao động và KĐCS bị cháy

Đã thay mới cùng loại IC nhưng cắm điện bật ON/OFF quạt không chạy

— [●] [●] —

trongcam (trongcam)- 28 / 7 / 2013

Đã có nguồn 5VDC và nguồn 300VDC, chưa tìm được mạch reset và ACDET

do tuan dung (dung1977)- 28 / 7 / 2013

ban mua mot chiec quat cung doi nhu the ,thao ca vi lap sang la ok !minh da lam may con nhu vay roi .nhanh do nhuc dau

nguyen quyet thang (thangtkhd)- 28 / 7 / 2013

Vay lam nhu do tuan dung lam nghe chac cao lam nhi? Du dk de mua vi lap vao cho khach. Hoi cong ban duoc bao nhieu? Neu ban nhan mot con lcd hon 10t ve lam bi nv bam cung mua tv moi ve lay vi thay cho khach ah! K biet hay chua biet thi tot nhat dung tu van kieu do. Ngta cuoi cho day. Gop y mong ban rut kinh nghiệm.

nam nguyen (bon@bon)- 28 / 7 / 2013

quạt hơi nước mà cũng có 300vdc à mình chưa gặp bao giờ ...bạn nói rõ hơn đo thế nào mà có 300vdc với..

nguyenvanchung (chung3838)- 28 / 7 / 2013

NGU MOI THE

do tuan dung (dung1977)- 28 / 7 / 2013

ng q thang tm . an on of ma quat ko chay co the con mot vai nguyen nhan tu hong ,chap cuon kjoì dong con minh tv nhu vay vi: co mot pan don gian nhu vay ma b cam dang qua nhieu tin va a len dd chiêm nmhieu cho cua ae qua bao xoa di van ko xoa

trongcam (trongcam)- 31 / 7 / 2013

mình đã kiểm tra lại rồi. Nguồn xung mà nên 300VDC là đúng. Bệnh của máy là cứ cắm điện chưa bật máy là tất cả các nguồn gồm: quạt 3 tốc độ, quạt vẫy, bơm ion đều có điện. Cảm ơn bạn Tuấn Dung, mạch quạt tường mà bạn gợi ý mình cũng đã thử rồi nhưng thiếu

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mất 01 chức năng "Bơm" mà chủ nhà không đồng ý kiểu sửa vậy, cứ nghiên cứu thêm để sửa bo mạch điều khiển. Thanks a lots everybody !

trongcam (trongcam)- 31 / 7 / 2013

thợ mà Bạn ơi, ngâm tôm thì đáng buồn thật. Nhờ ae tư vấn cùng sửa nhé

nam nguyen (bon@bon)- 31 / 7 / 2013

bạn là thợ điện dân dụng phải ko.....có 300vdc thì bạn đo như thế nào nói rõ hơn có dc ko,..khi nào bật chức năng thì mạch bơm hơi nc mới chạy..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoangduyquyet (hoaiduy)- 2 / 10 / 2013

a e tranh cai nhau hoai.minh chua sua cai do bao gio nen cung ko biet mach chay nhu the noa?nhung nguon 300vdc thi chac la may chay nguon sung nen co 300vdc la dung

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify vĩ mix và vĩ echo đúng .7 nút volume - Hổng bo echo](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hổng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)

3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
4. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy (BL 0306 ,,50k) về sửa,,,test thử karaoke - chỉnh vãn chưa chuẩn lắm,,
5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. may giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vãn chạy pjh thuog lạ thật. - .
8. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vãn tối...
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vãn chưa ra bệnh
10. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quận dao động tròn tròn hình trụ e thay quận của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quận lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vãn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quận dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gữ
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vãn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giạt giạt rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bị như cũ