

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16170 của bạn ngovanviet - đã có (0) trả lời & góp ý.

VTB F 2183

tình trạng bất nguồn nhấn power.cao áp hoạt động rồi cắt luôn.khi cắt đèn báo nguồn lúc
sáng lúc mờ.mays chạy sò nguồn D5011. sò dòng5296.manh 78040 .tong 11105

Nho cac bac chi giao xem no bi o phan nao.e xin cam on

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
2. [samsung c21k10mg .nguồn 5q7654 manh 78040 dong d2499 tong tda9594rsn34 - bi troi hình ảnh .da thay ic nguồn .manh va tu loc ngon ben thu cap ma van ko dc](#)
3. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong máy bác , anh chị giúp ạ](#)
4. [sumo 21 phẳng, Màn hình 78040, tổng 8873 - mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không dc, thay thử cả lái luôn r](#)

VTB F 2183 - bất nguồn nhấn power.cao áp hoạt động rồi cắt

luôn.khi cắt đèn báo nguồn lúc sáng lúc mờ.máy chạy sò nguồn

5. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
6. [Tivi hitachi 21in đen cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn 8356. - Máy chạy dc khoảng 5s la là ngắt để ý nhanh hien 1 đường sáng nằm ngang minh đã thay ic màn và đo nguồn 11v và nguồn 45 v nguồn 16 v tốt va khi rút nguon kiem tra nguoi thi thấy tu lọc nguon đường 45v tích](#)
7. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
8. [Tivi sam sung chạy ic nguon 5q cao áp 14001 ic manh 78040 ic tổng ss46941a. 9r - Máy lên tiếng rít roi ngắt ngay minh thu nguon tot](#)
9. [tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da chay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut canh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu, ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc](#)
10. [tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần màn ic màn và kt lái màn cũng ra đi,e đã thay lái và ic màn cũng không được](#)
11. [vĩ trung quốc tổng 8873,màn 7840,dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k dcdc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũg k dc.](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngắn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn là 20v, chạy dc vài phút ic Màn nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)