

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16237 của bạn Khanh ha - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): wf 8690 ngw

Hiện tượng: chêt tổng

Bác nào có tổng hoặc để lại vĩ điều khiển sam. Sung lồng ngang cho e.model WF 8690 NGW

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy đc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [Các nguyên nhân làm bếp từ hư công suất, nổ cầu chì... - Rất nhiều bạn hỏi: Bếp từ hư công suất và nổ cầu chì, sửa xong chạy một thời gian lại hư, không biết tại sao ?](#)
- [Em có em tủ panasonic 177 - Bị điện áp cao hư tri, hư bảo vệ điện áp cao,hư tụ 4,7m em đã thay hết những con trên vẫn ko đc.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

5. [LG21FS6RG tổng LG043, đèn ngắn - tivi ban đầu ko lên nguồn ktra hư ic nguồn, hư sò c6090](#)
6. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
7. [ti vi lg 21 mất moden ic tổng lv76213 - lắp sò ngang vào găm điện là hư sò lên hư rất nhanh](#)
8. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hình bị co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truooc nha](#)
9. [tivi mau LG 29FD1RL-T1 chạy tổng TDA12011 - bị chet so dong, chet ic 6107 tren bo duoi, da thay may chay hình đẹp, nhưng so dong rat nong.](#)
10. [Tivi sam 21DA X9 tong 8873cs - bị hư mạnh liên tục kiểm tra điện cấp cho mạnh 24v đủ thay tu sung quanh mạnh mà vẫn bị nóng hư](#)
11. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
12. [vĩ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc. màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol. dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1chân 8vol, 1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng k dc.](#)