

Câu 5659 của bạn vo hoai phong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): x2 00

Hiện tượng: ic phim

tim linh kien nay o dau,co the dau tat = day dong kg.ae nao biet chi dum

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26 )- 15 / 1 / 2013

lấy con ic lọc màn hình của 6300 và con ic lọc thẻ màu trắng (ic kiến) sử dụng chung đó bạn hoặc là bạn câu dây như sau: in1 và out 1 chân số 7. in2 và out2 chân số 5. in 3 và out 3 chân số 1. in 4. out 4 chân số 3. in 5 và out 5 chân 0. in 6 và out 6 chân số 8. in7 và out 7 chân số 9. in và out 8 chân 6. in9 và out 9 chân số 2. in 10 và out 10 chân số 4. tổng câu dây là 10 đường chân..bạn câu nối không..??

## Các bài viết tương tự:

1. [Acer 4330 - Lỗi bàn phím, bị liệt 1 số phím P,L,K,M](#)
2. [Acer Aspire 4736z - bị chập phím do chút nước đổ vào? vẫn vào được windows nhưng thử trên word thì một số phím chạy không đúng \(vd ấn phím A thì nó xuất hiện As..\)](#)
3. [bếp từ bluestone ICB-6616 - bếp có điện vào đèn chờ nháy nhưng không khởi động được \(thi thoảng nhấn lâu hay nhiều lần cũng được\).mình đã thay phím nguồn và ic](#)

### phím 1628

4. lovisongLG man cam ung,vnsan xuất - dien vào chi hien thi so 0cham vào các phim ko phim nhưng ko phim nao hoạt động.
5. Máy giặt sanyo ASW-S70VT - Cắm điện máy tự lên nguồn nhưng không tắt đi được.Các phím khác vẫn bình thường chỉ có phím bật tắt là không được.Mình đã thay cả 2 con thạch anh nhưng vẫn không được.
6. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được
7. Máy giặt Sanyo ko rõ model - Bật nguồn lên ko ấn đc phím Start và các phím khác. Thay thử 2 con thạch anh ko dc.
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, \* và #.
10. sanyo asw s68 - cam dien vào la co nguon lun . tat ca cac phim bam deu ko dc .da thao tat ca cac phim bam .ra van y nhj cu .
11. Sunhouse model shd6006 - Cắm điện, bật máy màn hình hiển thị 0000, đèn báo nguồn nhấp nháy, các phím bấm đều k có tác dụng trừ phím nguồn.
12. sunhouse shb6866 - cắm điện bíp 1 cái các đèn phím nhấp nháy quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cáp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình ạ