

Câu 4197 của bạn th2211 - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): xerox phaser 3200MFP

Hiện tượng: lươm đen ngang giấy

Mong được AE hỗ trợ trường hợp này. Thanks AE!

—— ☹ ☹ ——

th2211 (th2211)- 11 / 3 / 2012

Cái này đã thay trống , su , gạt .

th2211 (th2211)- 11 / 3 / 2012

Trường hợp này gặp nhiều của dòng máy samsung nhưng chưa có giải pháp triệt để mong AE chỉ giúp.

huỳnh ngọc lân (huynhngoclan)- 16 / 3 / 2012

mình gặp bệnh này nhưng ở máy Xerox A3, nguyên nhân do 2 bạc của trục từ bị mòn dẫn đến khi chạy phần bị mòn sẽ chạm vào drum gây ra đường màu đen ngang (trục từ và drum mang cùng điện tích, hạt mực mang 1 điện tích khác: khi in lực hút tĩnh điện Drum mạnh hơn bên trục Từ nên mực sẽ in lên Drum, trường hợp bạn thì 2 điện tích chạm nhau nên không ra chữ.

huỳnh ngọc lân (huynhngoclan)- 16 / 3 / 2012

trục từ và drum bị chạm nhau gây ra đen, 2 cái bạc nhiệm vụ cách ly và giữ 1 khoảng cách phù hợp giữa trục từ và drum

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen Hong Quan (hoacomayvnvnvn) - 7 / 10 / 2012

thanks NgocLan

Các bài viết tương tự:

1. [canon 2900 - in ra giấy đen nhưng vẫn có chữ không hẳn la đen như giấy than vẫn có chỗ trắng em không biết bị làm sao không phai do hộp mực vì em mang củ mực ra máy khác in bình thường](#)
2. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
3. [Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
4. [máy in xerox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
5. [Máy in xerox 3200 - Máy in bị kéo nhiều tờ cùng lúc](#)
6. [máy in xerox phaser 3124 - in ra chữ cứ bị lệch như kiểu xuống dốc em tháo ra vệ sinh giờ lại báo đèn đỏ nhấp nháy ko in được nữa là bị sao các bác](#)
7. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
8. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ, được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục, cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường.](#)

nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lai được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ

9. Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thế nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thế
10. Tivi Darling 21F93U... TDA11105ps/v3/3.... 78041 - Nguồn B+ ra tốt (tải bóng đèn) nhưng khoảng 5s là tắt từ từ về 30v.. phần ngang chưa kịp hoạt động,, đo nhanh thấy cực B lái ngang có vol rồi mất,, nhưng sau biến áp kích (cực B sò ngang thì ko có)
11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
12. Xerox Phaser 3140 - Paper jam in exit area.