

1202 bấm nguồn lên sài tí treo kim 0.1a.và cho em nó 1 sợi dây đồng ok luôn



☐● ☐●

Các bài viết tương tự:

1. [amly ariang 203iii - mở khoảng 60% bị dò DC..đèn quạt R kim lên hết cỡ..đèn quạt L kim lên 1/2](#)
2. [campap nx7000 - khởi động lên màn hình welcome thì treo máy. boot bằng win mini cũng vậy, cứ lên màn hình welcome là treo](#)
3. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
4. [laptop toshiba satellite m35 - hay bị treo nếu cắm cổng usb bất kể thiết bị gì thì không bao giờ bị treo](#)
5. [maim asus - kích nguồn lúc thì len lien, lúc thì chạy lo do ruj bi treo, lúc thì len duoc vai phut k lam j het cung tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e da thay nguồn ktra o cung, ktr ram nhưng k hu j het](#)
6. [MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
7. [Máy PIII - Khởi động lên chạy khoảng vài phút \(càng nhiều lần thời gian chạy càng ngắn\) là bị treo, rút điện ra cắm vào chạy tiếp, treo tiếp.](#)
8. [msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thank you m.n nhé..](#)
9. [NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim ra thì mở nguồn lên bình thường !](#)

10. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
11. [Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị \(rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị \)](#)
12. [tivimau- sam sung 29 in ic dán - máy ko chạy đo tại chân B sò kim dao động . nhà đèn kích dòng q403 .. kiểm tra tại chân b q403 đèn kích kim dao động liên tục ... e thử tải giả nguồn b+125v ok 3v3 5v 0k đã thay D402 D403](#)