

Nhận con sam sung g313 mất nguồn, kẹp dòng thấy nháy đèn flash và màn hình nhấp nháy kim treo 1A sau nửa ngày nghiên cứu thì đã có thóc nguyên nhân nằm ở nó lỗi tụ đường bsi gỡ bỏ câu tắt done.



☐ ● ☐ ● ☐

## Các bài viết tương tự:

1. [12470. Máy tính bảng - ti vi sam sung đen ngan dung ic nguon 6753f dung tong dan tda11108 hn3/3](#)
2. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thằng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
3. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
4. [sam sung 32A330J1 - Máy chạy một lúc mất hình còn tiếng , có lúc mới mở chớp có hình xong mất ngay tiến vẫn còn , mình đo tụ nguồn vẫn đủ 380 v](#)
5. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguog may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
6. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)

7. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
8. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thi man hình suat hie mot khung trang chiem gan het man hình cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thuong](#)
9. [ti vi sam sung đen ngan dung ic nguon 6753f dung tong dan tda11108 hn3/3 - em nhan lai cua tho jo bi tháo bo tu giam xung C so dong jo lam mình o biet là số bao nhiêu](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruy ngay ,bac nao bit giup e voi](#)
12. [mình cần sửa 2 bord tín hiệu màn lcd sam sung 743NX - bord 1: màn hình lên trắng súa. Bord 2 :cắm jack nối với bord cao áp thì mất thì mất luôn đèn báo nguồn](#)