

Khi chọn mua laptop, có rất nhiều bạn chỉ quan tâm đến thông số phần cứng, kiểu dáng thiết kế... mà bỏ qua một linh kiện rất quan trọng là bàn phím máy tính.

Bàn phím là linh kiện mình phải tiếp xúc nhiều nhất và trực tiếp phục vụ công việc của mỗi người. Nhưng vì rất nhiều người khi mua máy tính thường bỏ qua khâu kiểm tra bàn phím máy tính. Do vậy, việc xảy ra lỗi với bàn phím là không phải ít. Bài viết dưới đây, mình xin giới thiệu với các bạn các lỗi và cách sửa chữa bàn phím laptop thường gặp.



Các lỗi thường gặp khi dùng bàn phím

1. Lỗi liệt bàn phím

- a. Biểu hiện: bàn phím có lúc nhấn được có lúc không nhấn được.
- b. Nguyên nhân:
 - Các nút bám bụi
 - Hư nút cao su dưới các nút
 - Do làm việc trong môi trường ẩm ướt, hoặc chất lỏng đổ lên bàn phím à Các mối tiếp xúc bị oxy hóa.
- c. Khắc phục:
 - Tháo từng phím ra vệ sinh các mối tiếp xúc.
 - Trường hợp đường mạch bị đứt bạn đến sualaptopcantho.vn để được sửa chữa và thay thế.

2. Lỗi bị chạm phím:

- a. Biểu hiện: Đang đánh máy thì phím tự chạy, không nhấn được phím khác.
- b. Nguyên nhân:

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- Kẹt phím.
- Chạm mạch bàn phím
- c. Khắc phục:
 - Tháo các nút và vệ sinh.
 - Nếu vẫn còn tình trạng trên thì bạn nên đến sualaptopcantho.vn để được hỗ trợ thay mới.

3. Lỗi bàn phím không có tác dụng gì khi nhấn

a. Biểu hiện:

- Bàn phím không có tác dụng gì khi nhấn phím.
- Trong win không sử dụng được nhưng vào Bios thì dùng được.

b. Nguyên nhân:

- Bàn phím bị khóa.
- Lỗi win.
- Lỏng cable nối từ bàn phím đến main.
- Đứt cable bàn phím.

c. Khắc phục

Bạn làm theo các bước sau:

- Vào strat -> control Panel -> Ease of Access Center -> Make the keyboard easier to use, bỏ chọn hết dấu trong các ô -> OK.
- Gắn chặt lại cable của bàn phím.
- Cài đặt lại Win.
- Trường hợp cable bị đứt bạn đến cơ sở sửa chữa gần nhất để được hỗ trợ thay bàn phím mới.

4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ

a. Biểu hiện: Khi nhấn chữ này hiện ra chữ khác (Vd: Nhấn phím c lại hiển thị chữ d hay các chữ khác)

b. Nguyên nhân:

- Lỗi phần mềm
- Lỗi main

c. Khắc phục: Bạn đến sualaptopcantho.vn để được hỗ trợ cài đặt và sửa chữa.

5. Lỗi hư một số nút nhấn

a. Biểu hiện: Gãy, hư một vài nút nhấn.

b. Nguyên nhân:

- Sử dụng nhiều, dùng mạnh tay.

- Bàn phím bị va đập mạnh.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ERICSSON HUAWEI
Panasonic TOSHIBA BISHI MSUNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

c. Khắc phục: Bạn hãy đến cơ sở sửa chữa laptop gần nhất để khắc phục nhé.

Với những chia sẻ của sualaptopcantho.vn hi vọng các bạn sẽ có được chiếc máy tính tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

Các bài viết tương tự:

- [CÁCH KHẮC PHỤC LỖI. 1: không stand by được 2: stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3: Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ỏn áp và công suất đi liền\),, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại](#)

đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoit roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. Chip IO các lỗi thường gặp và cách khắc phục
5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
10. Sửa chữa bếp từ các lỗi thường gặp và cách khắc phục
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. mình có MÁY toshiba satelitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG