

# Fix lỗi Wifi luôn off (Không bắt được sóng, bắt sóng không ổn định)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khắc phục một số laptop gặp hiện tượng Wifi luôn off , bật công tắc không có tác dụng. ( Ở đây mình miễn bàn đến các vấn đề phần mềm, các bạn phải xử lý phần mềm trước và chắc phần mềm đã ok mới đi đến bước này)



+ Cũng đơn giản thôi bạn chỉ cần cắt chân 20 (Card wifi loại nhỏ) chân 13 (Card Wifi loại lớn).

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

+ Chân 20 or 13 của khe gắn wireless khi cao 3v (wireless-on) sẽ cho phép khối RF hoạt động vì lý do nào đó chân này luôn thấp - wireless bị tắt, bạn cần cắt bỏ chân này để chân 20 luôn cao , wireless thường xuyên mở.

Chú ý: Sau khi cắt chân như trên wifi luôn on và công tắc tắt mở không còn tác dụng nữa.  
Card loại Wifi nhỏ:

## Các bài viết tương tự:

1. [asus p5g41t-mlx - cắm điện thì nó tự chạy luôn ko cần nhấn power nhưng ko lên hình im re luôn](#)
2. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
3. [đầu DVD BLURAY LG BD 550 báo lỗi update FW xin mọi người giúp . - em có cái đầu DVDbluray của LG bd550 nó báo lỗi update FW bật lên nó báo lỗi update rồi tắt luôn ko up dc](#)
4. [Fix Lỗi Dell N4030 Chạy Khoảng 1 Phút Tắt](#)
5. [Giải pháp sửa iphone 4 mất wifi không cần thay ic wifi](#)
6. [Laptop không nhận sóng WIFI](#)
7. [Laptop toshiba M55-s139 - Bị lỗi Wifi, máy mở bình thường, chạy win làm việc cả ngày không sao nhưng hễ mở wifi lên là bị Dum xanh, em đã thử vệ sinh rồi nhưng không có kết quả.](#)
8. [main inteet 945 - tees catees nhảy lên 25 -23 thì cheo may mình đã hap socket gọi và thay chip bạc luôn cùng kg được mình thay luôn chip nam và chép lại rom luôn cùng nhu vậy có bạn nào dung bạn này trưa giúp mình gio cảm ơn nhiều](#)
9. [máy lg thương 12000 báo lỗi - cam dien vào máy báo lỗi luôn . den nguồn nhảy liên tục . và coi chip keu .](#)
10. [Q\\_qmobile 2g wifi - máy đang sạc điện thì báo lỗi là \(tiếp xúc nạp điện kém \)](#)
11. [sharp 24dc30m - lỗi khoa k nhưng ko fix dc](#)
12. [wifi tplink tl-wr740n - cài wifi](#)