

Các dòng máy Acer Aspire 5475,5745 khởi động bằng pin thì bình thường nhưng gắn sạc vào là treo máy.

Đây là lỗi đặc trưng của dòng acer, lỗi dòng máy này là do nhà sản xuất, không phải lỗi do người sử dụng. Các anh em kỹ thuật thường nghĩ rằng bệnh này là do tụ lọc nguồn 330 giống như các dòng máy Toshiba và thay các tụ lọc nguồn này nhưng không hết bệnh. Vấn đề là nằm ở chỗ này, các dòng máy Acer Aspire này sử dụng IC quản lý nguồn Ram UP6163AG.



Thay IC UP6163AG này là bảo đảm khắc phục hết 100% pan bệnh của dòng máy này. Chúc các bạn thành công.

### Các bài viết tương tự:

- [acer 4738 - khi shutdown máy tự khởi động lại, đã cài lại win? cài đặt BIOS mặc định. không làm sao tắt được máy chỉ có nước tháo bin rút sạc ra thôi? ko phải bị tự kick vì khi cắm nguồn vào mà ko nhấn nút power thì máy ko khởi động? ai biết bệnh khắc phục chỉ e với nhé! e cảm ơn](#)
- [acer Aspire 5745 - máy cứ dùng được 2 giờ lại tự tắt phụt 1 cái nhiệt độ cpu chỉ 40 độ \(kể cả treo máy không làm gì vẫn bị sập nguồn](#)
- [Acer lỗi khởi động - Bị treo ở logo ACER](#)
- [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
- [laptop acer aspire 4745 core i3 - Tìm Sematics của main laptop acer aspire 4745 core i3](#)
- [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \( màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \( dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
- [laptop toshiba satellite m35 - hay bị treo nếu cắm cổng usb bất kể thiết bị gì thì không bao giờ bị treo](#)
- [Máy PIII - Khởi động lên chạy khoảng vài phút \(càng nhiều lần thời gian chạy càng ngắn\) là bị treo, rút điện ra cắm vào chạy tiếp, treo tiếp.](#)
- [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguồn sạc 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sạc acqquy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn](#)
- [nguồn G-TEC POWER - vào win duoc,5 phut sau may treo hoac bo dia cd may cung](#)



[treo](#)

12. [Sửa laptop Toshiba cắm sạc treo máy](#)