SƠ ĐỒ DÂY, CÁCH TEST LỖI VÀ LỖI E66 (6 NHÁY ĐỎ, 6 NHÁY XANH) MÁY ELECTROLUX MONO.




Đối với dòng Elextrolux, khi bật nguồn bấm Start thì việc đầu tiên là bơm nước ra ngoài rồi mới cấp nước. Đối với trường hợp lỗi này thì máy không theo chu trình như vậy mà máy cấp nước đầu tiên.

Lỗi E66-Lỗi hồi tiếp phần đun

TEST mã lỗi:

Đầu tiên tắt nguồn, trước khi bật ON (vị trí 1) thì nhấn giữ 2 phím. Rồi bật lại đến vị trí 1, chờ đèn xanh nháy chạy thì bỏ tay ra, chờ nó chạy hết 1 vòng (lúc này là bo đang cấp điện cho thiết bị ngoại vi để kiểm tra), rồi xoay núm thêm 9 nấc nữa, quan sát bao nhiêu đèn đỏ nháy và bao nhiêu đèn xanh nháy (đèn đỏ: hàng chục, xanh:đơn vị) nháy 10 tương ứng với A, 11 là B, 12laf C,...





Chú ý jắc phao áp lực là 3 dây, giao tiếp là 4 dây.

2 jắc cắm van cấp nước chú ý màu nâu và xanh. Tránh cắm nhầm lên bo khiển sẽ gây hỏng 2 mạch khiển và động lực vì có thể cắm nhầm



LINHKIENHD.COM

Made by: KS LE TRUNG DONG

LinhKienThaoMay.Com
Zalo 0389937723

Tài liệu này được tải từ website: http://linhkienthaomay.com. Zalo hỗ trợ: 0389937723


SƠ ĐỒ DÂY, CÁCH TEST LỖI VÀ LỖI E66 (6 NHÁY ĐỎ, 6 NHÁY XANH) MÁY ELECTROLUX MONO.

RESET LỖI:

Nhấn 2 phím Start + phím bên trái đến khi nào hết nháy đỏ thì vặn về tắt nguồn, sau đó ON-OFF-ON-OFF và đợi một lúc sau thì sẽ reset hết lỗi sau đó bật lại nguồn.



LINHKIENHD.COM



Made by: KS LE TRUNG DONG

LinhKienThaoMay.Com
Zalo 0389937723

Page 2/2

Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò (4 sò 1 vế)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ẩm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) – em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ẩm là chết công suất nổ fuse
2. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đói xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất – ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(,bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng(vế đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch

thế,,,

3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh – mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tăt máy được,,còn nếu chọn giặt có văt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tăt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tăt(tăt là tăt nguồn)
4. dây mạng bị đứt – mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột het đầy nối âm tường jo nối lại màu j đay mọi nguoi.
5. Dieu hoa TCL – Không chỉnh được nhiệt độ.bật nguồn lên nó hiển thị 25*C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25*C
6. may giat electrolux EWF549 – máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điên ra căm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả văt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng – + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giạt bình thường nhung đến lần giạt thứ 2 thì lại tụ đọng kéo xả và cáp nuocs nhung khi nhấc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bám lai thì lại haotj động bình thường
8. Máy in cp1025 – Lỗi “Printer Mispick” – In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. Nokia 6300 – Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
10. Sam sung cs 21z45ml – Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . – Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 va R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .
12. tivi TCL model kg nhớ rỏ tại gấp quá””’tại lãnh sữa tai nhà – bên thứ cấp ””12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhip rồi đi đai.e thây IC giao động 1506 và sới lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đở e. e cám ơn ae trên diễn đàn nhiều lăm