

Đây là màn hình máy tính LCD cũ bị chập chờn khi bật nguồn. Sau một vài phút, nó tắt hoàn toàn và đèn chờ cũng tắt. Theo kinh nghiệm, thông thường đây là một vấn đề trong nguồn cung cấp điện sơ cấp hoặc thứ cấp và nó liên quan đến các tụ điện bị hư.



mình ngạc nhiên, mình không thấy các tụ điện bị phồng nào trong đó. Trên thực tế, mình nghĩ ai đó đã làm việc trên màn hình LCD này nhưng không sửa được vì lý do nào đó. Dù sao, đã đến lúc đưa đồng hồ đo ESR của mình vào hoạt động và tìm ra tụ điện nào đang gây ra sự cố này.

mình mất khoảng một giờ và mình đã tìm thấy khoảng tám tụ điện hiển thị chỉ số ESR cao. Có năm tụ điện 1000uf với các vôn khác nhau, hai tụ điện 220uf / 50, 25 vôn và một tụ điện là 2,2uf / 50 vôn. mình mất thêm nửa giờ để lắp các tụ điện mới vào và mình đã cấp nguồn cho màn hình LCD và mình có thể thấy dấu hiệu KHÔNG CÓ TÍN HIỆU ĐƯỢC hiển thị trên màn hình LCD và đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy màn hình này đang hoạt động tốt. Các màu cơ bản đỏ, xanh lam và xanh lục cũng được hiển thị.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã gọi cho khách và anh ấy rất vui khi thấy nó đi vào cuộc sống. Anh ấy giải thích với mình rằng chiếc màn hình LCD này đã nằm trong phòng chứa đồ của anh ấy gần một năm. Anh ấy đã gửi nó cho một người đàn ông để sửa chữa nó nhưng nó không được sửa chữa. mình rất vui vì mình đã có thể sửa chữa nó và mình chỉ mất chưa đầy hai giờ để hoàn thành công việc. mình rất biết ơn đồng hồ đo ESR và mình giới thiệu nó cho các anh chàng sửa chữa nào muốn cắt giảm thời gian sửa chữa và tăng tỷ lệ phần trăm sửa chữa của mình.



Như bạn có thể thấy ở trên, màn hình LCD đã sứt

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chập sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vào may vi con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ gium e voi ah](#)
3. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thi tắt va đèn báo nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lai không sáng.đo cac điện áp của nguồn thi đầy đủ nhưng lai không chạy.đo không co điện áp tại chân g của cs dòng](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
6. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút](#)

ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
9. tivi TCL model L24D10F - có tiếng bt, hình bị sọc ngang,chạy khoảng 5 phút là bị ràn hết cả màn hình,hình nhảy chập chòn,hiện tượng giống hư phần av,đã kiểm tra nguồn 12v,5v+bo av đều tốt,
10. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
11. mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH RIÊNG
12. Toshiba a8460sv - Chọn giặt thì bình thường. Chọn vắt thì cứ kéo xả k vắt được 1 lúc thì báo lỗi hàng đèn chọn chức năng và đèn 23L e đã thay phao và kiểm tra công tắc của bt. Mong m.n giúp đỡ . E cảm ơn