

Một anh chàng đã mang màn hình LCD này đến cửa hàng của mình. Nó đã hư hoàn toàn. Anh chàng giải thích rằng nó đã ngồi trong cửa hàng của anh ta hơn hai năm.

Anh ấy đã dọn dẹp cửa hàng của mình và tìm thấy màn hình này và quyết định sửa nó. Nó có đáng không? Để xem nào.



Như bạn có thể thấy, nó có màn hình 22 inch và được sản xuất bởi Samsung. mình thực sự yêu thích tên thương hiệu này vì nó chất lượng và đó là lý do tại sao mình quyết định thử và sửa chữa nó.

Khi bật nguồn màn hình LCD không có các dấu hiệu nào cho thấy sự sống còn trong đó. Tháo các vít và nhẹ nhàng tháo nắp.



Nó đã được sạch sẽ. mình không ngờ nó lại sạch như vậy và đó là một dấu hiệu rất tốt.



Khi tháo lớp vỏ kim loại ra, mình chú ý đến một điểm và mình cho rằng đó là khu vực bị cháy. mình tin rằng đó là nguyên nhân gây ra nhiệt sinh ra từ khu vực cung cấp điện và môi trường xung quanh nó.

mình đã xem xét kỹ hơn và đó là những gì mình tìm thấy sau khi làm sạch và chà xát kết nối.



Như bạn có thể thấy, đó là một mối nối hàn nguội và mối nối đó bị lỏng. mình đã phải đặt nó dưới kính hiển vi của mình để xem kết nối lỏng lẻo đó.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Sau khi làm sạch khu vực và hàn các khớp đó, mình có thể nhìn thấy chân đế khi đèn sáng. mình đã nhấn nút nguồn nhưng màn hình không sáng.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi kiểm tra nút nguồn đó, mình nhận thấy nó không nằm ngay trong vỏ của nó. mình đã khắc phục sự cố đó và cũng rải một số xịt làm sạch lên nó. Nhấn nó một lần nữa và xem những gì đã xảy ra. Nó đang sống lại.



Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Các bài viết tương tự:

1. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
2. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
3. [Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.](#)
4. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
5. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

6. [monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
7. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
8. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tôi nai đèn cao áp van chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chèn xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhấp nháy theo do sáng của màn hình](#)
9. [Sửa màn hình Acer AL2216W 22 inch không lên hình](#)
10. [Sửa màn hình Màn hình LCD Samsung LS22CMZKF/XL không lên hình](#)
11. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
12. [tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role.chết ic vi tính.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)