



mình mang đến cho mình mẫu TV CRT No.CO21SBL300B của hãng sản xuất Onida nói rằng một tiếng ồn nổ lớn đã được nghe thấy trong khi xem TV và nó đã hư. mình mở TV ra và lau chùi kỹ. Quan sát thấy rằng Cầu chì và một Nắp 102 / 2KV màu xanh lam trong Nguồn xung SMPS đã bị nổ. Đã ngắt kết nối bo mạch khỏi TV, cách ly FBT (LOT) khỏi nguồn cung cấp B +. Khi kiểm tra, mình thấy rằng hai trong số các điốt chỉnh lưu bị chập. Đã thay thế cầu chì, tụ điện và tất cả bốn điốt và cả STR vì trong tất cả khả năng nó sẽ nổ.

Đã thay thế các nắp điện phân điện áp cao trên bảng thứ cấp, CRT và gân FBT. Đã kiểm tra ESRS của các mũ khác và thấy chúng ổn. Đã chỉnh sửa lại tất cả các điểm trên phần cấp nguồn và một vài điểm khác được tìm thấy trong phần phụ, dọc và ngang.



Sau đó, kết nối một bóng đèn 100W làm tải và cấp nguồn cho bảng. Bóng đèn sáng và điện áp cũng được tìm thấy ok. Đã tải lại bo mạch vào TV, sau khi khôi phục jumper về FBT.

Nguồn được sử dụng và có màn hình yêu cầu nhập từ khóa để mở.



DEMANDING 'ENTER LOCK KEY!'

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Điều khiển từ xa đi kèm với TV bị lỗi một phần và nút bật / tắt không hoạt động. Không có công tắc bảng nào hoạt động. Theo những người bạn kỹ thuật của mình, nếu khóa trẻ em được kích hoạt, các công tắc bảng điều khiển sẽ không thể hoạt động và mình cần có điều khiển từ xa ban đầu để bật và chuyển sang chế độ dịch vụ. mình đã hỏi khách, một người lái xe ô tô, mua điều khiển từ xa của nó. Ngay cả sau khi thử từ nó, màn hình này vẫn không hoạt động và không có mật khẩu nào được đề xuất. Vì vậy, các cài đặt đã bị ảnh hưởng và thay thế IC bộ nhớ là giải pháp duy nhất. mình đã sử dụng IC SMD 24C16 trống thay cho IC trong TV.

Sau đó, khi được cấp nguồn, TV sẽ bật lại sau một vài phút, trong đó IC tổng đã sao chép các tệp và cài đặt chương trình mặc định vào IC bộ nhớ trống. Sau đó áp dụng Video và thấy hình ảnh khá bình thường. mình cũng thay thế PTC, vì các mảng màu đã được nhìn thấy. PTC cũ được tìm thấy đã bị cháy. Đã điều chỉnh tiêu cự và điện áp màn hình phù hợp

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

cũng như độ sáng / độ tương phản / màu sắc / độ sắc nét, v.v. đến mức hài lòng. Đã thử TV trong vài giờ trước khi đóng nắp sau và vẽ một bức màn cho công việc sửa chữa TV CRT này. Sự hài lòng rất nhanh chóng nhảy vào túi bộ sưu tập của nó! Nhiệm vụ hoàn thành rất thành công, với những nỗ lực tối thiểu. Dưới đây là một vài hình ảnh để kết thúc bài viết này:



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723



The defective components

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Các bài viết tương tự:

- [ACBEL E2 POWER470 - kích không lên, kiểm tra dây màu tím không có 5v, kiểm tra cầu chì thì bị đứt. mình thay cầu chì mới vào cũng bị đứt, mong các pro có ý kiến chỉ giáo. cảm ơn](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường,công suất ko chết,,thay cầu chì mới lại đứt,,thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ ,,dòng tăng mạnh](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quat cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
- [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [Tủ lạnh Panasonic 160 lít chạy vĩ - Lỗi ko xả băng, đứt cầu chì nhiệt 70 độ, thay cảm biến âm và cầu chì nhiệt thì đứt cầu chì tiếp và vẫn ko phá băng đc](#)
- [Vi điều khiển 28 chân,onix sn8p2624kb 102rnab01 - Bị nổ](#)